CENMATE

**Hybrid 3.5 HDD+3*M.2 NVMe Enclosure for 2.5/3.5" SATA HDD/SSD and 2230/42/60/80/110**

PRODUCT INSTRUCTION Model: 8025N13-10G

**EN-English**

【Quality Assurance】Cenmate provides lifetime technical support. Please don't hesitate to contact us if you have any questions about the product, we reply and solve your problem within 24 hours.

Technical Support Contact:
cenmate23@outlook.com

【Ear Heat】The hard drive enclosure will generate heat during operation. Our with Fans provide better heat dissipation, maximize the security of your data. Fan noise is around 40-60 decibels, not recommended if you are sensitive to noise.

## Question

**Q1: After connecting new hard drive to the computer, why can't I find the hard drive and display the disc letter?**
A1: After the new hard drive is connected to the computer, it must be formatted before the system can be recognized and used. Formatting steps: Right-click "This PC" on the desktop, select "Manage", open into the Disk Management, find the new hard drive, right-click "Initialization" Select "MBR (hard drive capacity less than or equal to 2TB) GPT (bigger than 2TB)", right-click the "Unallocated" area of the hard drive, select "New Simple Volume", follow the prompts to format the partition. Formatting is completed after the hard drive can be used normally, showing the new disc partition.

**Q2: The hard drive appears in RAM format in Disk Management due to improper extraction or power failure. What should I do?**
A2: Windows 10 / 11 (Home command: operation method: administrator identity run cmd input CHKDSK /f enter (here the / is the disk letter of the disc), scanning and repair is complete reboot can be displayed).

**Q3: The hard drive is dynamically invalid in Disk Management since it was previously removed from an old computer?**
A3: Back up data on your system. Reinstall the hard drive into the original computer motherboard, and then backed up the data format. If your old computer has been scrapped or can't get into the system, you can download a bootable disc on another system to convert dynamic to a basic disc.

**Q4: Hard drive just shows up but no disc letter?**
A4: Right-click "This PC" on the desktop, select "Manage" and select Change Disk Path and Name to add a disk name for use.

**Q5: It automatically disconnects during transmission**
A5: It may be problems if usb interface on computer, usb cable, computer usb driver, hard drive, or hard drive cabinet. You need to contact our technicians to check the problems one by one.

## Product Specifications

| | |
|---|---|
| HDD Supported | Supports 3.5/2.5 inch SATA HDDs and SSDs (2.5" HDD/SSD Supports 7/9/12.5/15mm Thickness) |
| Cooling Fan | 2 Inch Cooling Fan |
| Interface | USB 3.0 |
| Max. Transfer Rate | 5Gbps |
| OS Support | Windows 2000 or above, MAC OS 10 or above, and Linux |
| Power Adapter | 12V Power Adapter |
| Enclosure | Aluminum Aluminum Case |
| Dimension | 205x130x60mm |
| Note | HDD/SSD not included |

## CONTENT

1. Hybrid 3.5 HDD+3*M.2 NVMe Enclosure
2. Mounting screws and screw driver
3. USB 3.2 A/C Cable
4. 12V Power Supply
5. User Manual

## How to use

1.Pull out the tray
2.Install the HDD/SSD and M.2 SSD
3.Connect USB to the computer
4.Plug in the power supply, turn on the power switch
5.The fan rotates and the hard drive light is on indicating that it is normal and you can start using it.

## Feature

1. ON/OFF：Power
2. DC IN：12V Power Supply
3. Type-C：USB 3.2 (MAX 10Gbps)
4. Cooling Fan：2 Inch Fan

## Steps for Installing a Hard Drive

**Bracket Removing**

Squeeze the blue spring clip to wards the centre and pull the bracket outwards.

**M.2 SSD Installation**

Insert M.2 SSD into slot until they cocked.

**3.0" HDD Installation**

Pull up the blue clasp on both sides of the bracet.

Put hard drive gentlely, snap the carabiner pins into the 3.5 HDD side screw holes.

**2.5" HDD/SSD Installation**

Remove blue clasp on the side by screwdriver.

Use screws to secure the 2.5' HDD/SSD in the corresponding holes.

## Lighting Display Instructions

**M.2 NVMe light prompts**
- M.2 1 and M.2 2 share this light: when connected red +blue, will show purple light.
- The blue light is for M.2 1 light, it will always on when connected, blanks when inactivity.
- The red light is for M.2 2 light, it will always on when connected, flashes when inactivity.
- The red light is for M.2 3 light, it will always on when connected, flashes when inactivity.

**3.5 HDD/2.5 SSD light prompts**
- The connection light is always on blue (indicating a normal connection)
- Read / Write light flashes red.

## Partition and Format

**Note: Formating is only required for new drives**

**NOTE:**
Please follow below information on how to partition and format the drives before use

**NOTE:**
Data will be lost when you reset the unit.

Right click on "My Computer" icon and select "Manage". When this window appears, select "Disk Management".

Right click on the disk on "New Volume" and select "Initialize Disk".

Select the new drive to start with the configuration. Select:
MBR (hard drive capacity less than or equal to 2TB)
GPT (bigger than 2TB)

When new drive appears, right click on it and select "New Simple Volume"

When the wizard window appears, click on [Next].

Select the partition size We recommend to use all maximum and click on [Next].

Select the drive letter to a sign the hard drive and click on [Next].

Select the format settings NTFS or "FAT 32", "DEFAULT" and Volume Label (Select the drive name you need format. "FAT32", "Predetermined" , the hard drive label that you need (example "New Volume") and "Perform a quick format"

New partition is complete and your hard drive is ready to be used. Click on [Finish].

## Data Testing and Reading Speed

**3.5 HDD+3 * M.2 read/write speed is between 200-300MB/s**
- 1 * 3.5 HDD read/write speed is between 200-300MB/s
- 1 * M.2 read/write speed is between 500-600MB/s
- 2 * M.2 read/write speed is between 400-500MB/s
- 3 * M.2 read/write speed is between 200-300MB/s

## Troubleshooting Self-checking Steps

1. Check if the device (hard drive) connected to the computer is loose.
Connect to the SATA or NVME/PCIE slot on the motherboard to a SATA hard drive to check the status. Verify that the hard drive is partitioned and formatted properly.

2. If connected to a PC, check the status of the PC. Check that the PC's USB port is working properly. Connect to another PC and check if the same condition occurs. Make sure your PC is not infected with virus.

3. Check the USB cable or adapter of the product. Use an extra USB cable (USB used for the printer) to check whether there is problem of product USB cable. Check if the adapter is faulty (if the product has a power supply).

## Caution

Do not connect the 8025N13-10G and hard drive to a computer when they are not fully assembled. There is a risk of damage and electric shock to the hard drive.

We will not be liable for damages to the hard drive used in connection with this equipment. We will not be liable for loss of data recorded on the hard drive.


SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Address：Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng Street, 1, 4th Floor, Block A, Fung Chak Building, guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
Email：Cenmate@outlook.com


CE FC RoHS

Made in China

---

CENMATE

**Hybrid 3.5 HDD+3*M.2 NVMe-Gehäuse für 2.5/3.5" SATA HDD/SSD und 2230/42/60/80/110**

PRODUKTANWEISUNG Modell: 8025N13-10G

**DE-Deutsch**

【Qualitätsgarantie】Cenmate bietet lebenslangen technischen Support. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zum Produkt haben, wir antworten und lösen Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden.

Kontakt zum technischen Kundendienst:
cenmate23@outlook.com

【Geringe Hitze】Das Festplattengehäuse mit Aluminium-Legierung und eingebauten 2-Zoll-Lüftern sorgt für eine bessere Wärmeableitung und maximiert die Sicherheit Ihrer Daten. Das Lüftergeräusch liegt bei 40-60 Zehntel, nicht empfohlen, wenn Sie empfindlich auf Lärm reagieren.

## Question

**Q1: Nachdem ich eine neue Festplatte an den Computer angeschlossen habe, warum kann ich die Festplatte nicht finden und den Laufwerksbuchstaben nicht anzeigen?**
A1: After the new hard drive is connected to the computer, it must be formatted before the system can be recognized and used. Formatting steps: Right-click "This PC" on the desktop, select "Manage", open into the Disk Management, find the new hard drive, right-click "Initialization" Select "MBR (hard drive capacity less than or equal to 2TB) GPT (bigger than 2TB)", right-click the "Unallocated" area of the hard drive, select "New Simple Volume", follow the prompts to format the partition. Formatting is completed after the hard drive can be used normally, showing the new disc partition.

**Q2: Die Festplatte erscheint in der Datenträgerverwaltung im RAW-Format aufgrund einer unsachgemäßen Extraktion oder eines Stromausfalls. Was sollte ich tun?**
A2: Windows 10 / 11 (Home command: operation method: administrator identity run cmd input CHKDSK /f enter (here the / is the disk letter of the disc), scanning and repair is complete reboot can be displayed).

**Q3: Die Festplatte ist in der Datenträgerverwaltung dynamisch ungültig, da sie zuvor aus einem alten Computer entfernt wurde?**
A3: Back up data on your system. Reinstall the hard drive into the original computer motherboard, and then backed up the data format. If your old computer has been scrapped or can't get into the system, you can download a bootable disc on another system to convert dynamic to a basic disc.

**Q4: Festplatte ist nur angezeigt, aber kein Laufwerksbuchstabe?**
A4: Right-click "This PC" on the desktop, select "Manage" and select Change Disk Path and Name to add a disk name for use.

**Q5: Die Verbindung wird während der Übertragung automatisch getrennt**
A5: It may be problems if usb interface on computer, usb cable, usb-c connector, usb driver, hard drive, or hard drive cabinet. We need to contact our technicians to check the problems one by one.

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Unterstützte HDD | Unterstützt 3.5/2.5 Zoll SATA HDDs und SSDs (2.5" HDD/SSD Unterstützt 7/9/12.5/15mm Dicke) |
| Kühlgebläse | 2-Zoll-Lüfter |
| Schnittstelle | USB 3.0 |
| Max. Übertragung | 5Gbps |
| OS Unterstützung | Windows 2000 oder höher, Mac OS 10 oder höher, und Linux |
| Netzadapter | 12V Netzadapter |
| Gehäuse | Aluminium Aluminiumgehäuse |
| Dimension | 205x130x60mm |
| Hinweis | HDD/SSD nicht enthalten |

## INHALT

1. Hybridges 3.5 HDD+3*M.2 NVMe-Gehäuse
2. Montageschrauben und Schraubendreher
3. USB 3.2 A/C-Kabel
4. 12V-Netzteil
5. Benutzerhandbuch

## Wie zu verwenden

1. ziehen Sie das Fach heraus
2. installieren Sie die HDD/SSD und M.2 SSD
3.schließen Sie den USB-Anschluss an den Computer an
4.schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Netzschalter ein
5. der Lüfter dreht sich und das Festplattenlicht leuchtet auf und zeigt damit an, dass alles in Ordnung ist und Sie das Gerät benutzen können.

## Merkmal

1. ON/OFF：Strom
2. DC IN：12-V-Stromversorgung
3. Type-C：USB 3.2 (MAX 10Gbps)
4. Lüfter：2-Zoll-Lüfter

## Schritte zum Einbau einer Festplatte

**Entfernen der Halterung**



Drücken Sie die blaue Federklemme in der Mitte zusammen und ziehen Sie die Halterung nach außen.

**M.2 SSD Einbau**

Setzen Sie die M.2 SSD in den Steckplatz ein, bis sie einrastet.

**3.5" HDD-Installation**

Ziehen Sie den blauen Verschluss auf beiden Seiten des Bügels hoch.

Setzen Sie die Festplatte vorsichtig ein und lassen Sie die Karabinerstifte in die seitlichen 3.5 HDD-Schraublöcher einrasten.

**2.5" HDD/SSD-Einbau**

Entfernen Sie den blauen Verschluss an der Seite mit einem Schraubenzieher.

Befestigen Sie die 2.5' HDD/SSD mit Schrauben in den entsprechenden Löchern.

## Beleuchtung Display-Anweisungen

**M.2 NVMe-Leuchtanzeigen**
- M.2-1 und M.2-2 teilen sich dieses LED, wenn sie angeschlossen sind, leuchtet rot + blau, zeigt violettes LED.
- Das blaue LED ist das M.2-1 LED, es leuchtet immer, wenn es angeschlossen ist, blinkt beim Leerlaufbetrieb.
- Das rote LED ist das M.2-2 LED, es leuchtet immer, wenn es angeschlossen ist, blinkt beim Leerlaufbetrieb.
- Das rote LED ist M.2-3, es leuchtet immer, wenn es angeschlossen ist, blinkt beim Leerlaufbetrieb.

**3.5 HDD/2.5 SSD Leuchtanzeigen**
- Die Verbindungsanzeige leuchtet immer blau (was eine normale Verbindung anzeigt)
- Die Lese-/Schreibanzeige blinkt rot.

## Partitionieren und Formatieren

**Hinweis: Die Formatierung ist nur bei neuen Laufwerken erforderlich.**

**HINWEIS:**
Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zur Partitionierung und Formatierung der Laufwerke vor der Verwendung

**HINWEIS:**
Die Daten gehen verloren, wenn Sie das Gerät zurücksetzen.



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Computer "Arbeitsplatz" und wählen Sie "Verwalten" aus diesem Fenster erscheint, wählen Sie "Datenträgerverwaltung".

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Laufwerk und wählen Sie „Neues Volumen" und wählen Sie „Datenträger initialisieren".

Wählen Sie die neue Festplatte aus, um mit der Konfiguration zu beginnen. Wählen Sie:
MBR (Festplattenkapazität kleiner oder gleich 2TB)GPT (größer als 2TB)

Wenn der neue Datenträger erscheint, Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Neue Simple Volume".

Wählen Sie die von uns empfohlene maximale Partitionsgröße und klicken Sie auf [Weiter].

Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben für die Festplatte und klicken Sie auf [Weiter].



Wählen Sie die Formatierungseinstellungen: NTFS oder „FAT 32", „DEFAULT" und Volume Label (Wählen Sie den Namen, die Sie zum Formatieren benötigen: „FAT32", "Voreinstellt", das gewünschte Festplattenlabel (Beispiel: "Neues Volumen") und "Schnellformatierung durchführen".

Die neue Partition ist fertiggestellt und Ihre Festplatte ist einsatzbereit. Klicken Sie auf [Fertigstellen].

## Datenprüfung und Lesegeschwindigkeit

**3.5 HDD+3 * M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 200-300MB/s**
- 1 * 3.5 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 200-300MB/s
- 1 * M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 500-600MB/S
- 2 * M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 400-500MB/s
- 3 * M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 200-300MB/s

## Fehlersuche Schritte zur Selbstkontrolle

1. Prüfen Sie, ob das an das Produkt angeschlossene Gerät (Festplatte) lose ist. Schließen Sie eine Festplatte an den SATA- oder NVME/PCIE-Steckplatz auf der Hauptplatine an, um den Status zu überprüfen.Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte ordnungsgemäß partitioniert und formatiert ist.

2. falls an einen PC angeschlossen, überprüfen Sie den Status des PCs.Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss des PCs ordnungsgemäß funktioniert. Schließen Sie einen anderen PC an und prüfen Sie, ob derselbe Zustand auftritt. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC nicht mit einem Virus infiziert ist.

3. Überprüfen Sie das USB-Kabel oder den Adapter des Produkts. Verwenden Sie ein zusätzliches USB-Kabel (das für den Drucker verwendet wird), um zu prüfen, ob ein Problem mit dem USB-Kabel des Produkts vorliegt. Prüfen Sie, ob das Netzteil defekt ist (wenn das Gerät über ein Netzteil verfügt).

## Vorsicht

Schließen Sie den 8025N13-10G und die Festplattenlaufwerk nicht an einen Computer an, wenn sie nicht vollständig montiert sind. Es besteht die Gefahr von Schäden und Stromschlägen an der Festplatte.

Wir haften nicht für Schäden an der Festplatte, die in Verbindung mit dem Gerät verwendet wird. Wir haften nicht für den Verlust von Daten, die auf der Festplatte gespeichert sind.


SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Adresse: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng Street, 1, 4th Floor, Block A, Fung Chak Building, Guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
E-Mail：Cenmate@outlook.com


CE FC RoHS

Hergestellt in China

---

CENMATE

**Boîtier hybride 3.5 HDD+3*M.2 NVMe pour 2.5/3.5" SATA HDD/SSD et 2230/42/60/80/110**

INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT Modèle : 8025N13-10G

**FR-Français**

【Assurance qualité】Cenmate fournit une assistance technique à vie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le produit, nous vous répondrons et résoudrons votre problème dans les 24

Support technique :
cenmate23@outlook.com

【Chaleur tablée】Le boîtier du disque dur avec des ventilateurs intégrés peut dissiper la chaleur intégrée de 2 pouces assurent une meilleure dissipation de la chaleur et maximisent la sécurité vos données. Le bruit du ventilateur est d'environ 40-60 décibels, non recommandé si vous êtes sensible au bruit.

## Question

**Q1 : Après avoir connecté un nouveau disque dur à l'ordinateur, pourquoi ne puis-je pas trouver le disque dur et afficher la lettre du disque ?**
A1 : Une fois le nouveau disque dur connecté à l'ordinateur, il doit être formaté avant que le système puisse le reconnaître et l'utiliser.
Étapes de formatage : Tout d'abord, clique avec le bouton droit de la souris sur l'icône "Ce PC" sur le bureau, sélectionne "Gérer", ouvre la gestion du disque, trouve le nouveau disque dur, clique avec le bouton droit de la souris sur "Initialisation" Sélectionne "MBR (capacité du disque dur inférieure ou égale à 2 TB) GPT (plus de 2 TB)", clique avec le bouton droit de la souris sur "Non alloué" du disque dur, sélectionne "Nouveau volume simple", suivez les instructions pour formater la partition. Le formatage est terminé lorsque le disque dur peut être utilisé normalement, affichant la nouvelle partition du disque.

**Q2 : Le disque dur apparaît en format RAM dans la gestion du disque en raison d'une mauvaise extraction ou d'une panne de courant. Que faire ?**
A2 : Réparation par la commande (mode : méthode d'opération : identité de l'administrateur exécuter cmd entrée CHKDSK /f entrée (ici le / est la lettre du disque), l'analyse et la réparation sont terminées, il est possible de redémarrer le disque).

**Q3 : Le disque dur est dynamiquement invalide dans la gestion des disques car il a été retiré d'un ancien ordinateur.**
A3 : Sauvegarde des données du système. Réinstallez le disque dur dans la carte mère de l'ordinateur d'origine, et sauvegardez le format des données. Si votre ancien ordinateur a été mis au rebut ou ne peut pas entrer dans le système, vous pouvez télécharger un disque amorçable sur un autre système pour convertir dynamique en disque de base.

**Q4 : Le disque dur s'affiche mais il n'y a pas de lettre de disque ?**
A4 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Ce PC" sur le bureau, sélectionnez "Gérer" et modifiez le chemin et le nom du disque pour ajouter un nom de disque à utiliser.

**Q5 : Il se déconnecte automatiquement pendant la transmission.**
A5 : Il peut s'agir d'un problème d'interface usb sur l'ordinateur, de câble usb, de pilote usb de l'ordinateur, de disque dur ou de boîtier de disque dur. Vous devez contacter nos techniciens pour qu'ils vérifient les problèmes un par un.

## Spécifications des produits

| | |
|---|---|
| HDD pris en charge | Supports 3.5/2.5 inch SATA HDDs and SSDs (2.5" HDD/SSD Supports 7/9/12.5/15mm Thickness) |
| Ventilateur | Ventilateur de 2 pouces |
| Interface | USB 3.0 |
| Taux de transfert | 5Gbps |
| Système | Windows 2000 or above, MAC OS 10 or above, and Linux |
| Adaptateur de courant | Adaptateur électrique 12V |
| Enclosure | Boîtier en aluminium aluminium |
| Dimension | 205x130x60mm |
| Note | Le disque dur n'est pas inclus |

## CONTENU

1. Boîtier hybride 3.5 HDD+3*M.2 NVMe
2. Vis de montage et tournevis
3. Câble USB 3.2 A/C
4. Alimentation 12V
5. Manuel de l'utilisateur

## Comment l'utiliser

1. retirer le plateau
2. installer le disque dur/SSD et le SSD M.2
3. connecter le port USB à l'ordinateur
4. branchez le bloc d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation
5. le ventilateur tourne et le voyant du disque dur s'allume, indiquant que tout est normal et que vous pouvez commencer à l'utiliser.

## Fonctionnalité

1. ON/OFF：Alimentation
2. DC IN：alimentation 12V
3. Type-C：USB 3.2 (MAX 10Gbps)
4. Ventilateur de refroidissement：ventilateur de 2 pouces

## Étapes de l'installation d'un disque dur

**Démontage du support**

Pressez le clip à ressort bleu vers le centre et tirez le support vers l'extérieur.

**Installation du SSD M.2**



Insérez le SSD M.2 dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

**Installation du disque dur 3,5**

Pull up the blue clasp on both sides of the bracet.



Placer délicatement le disque dur, enclencher les mousquetons dans les trous de vis latéraux du disque dur 3,5.

**Installation d'un disque dur/SSD de 2,5 pieds**

Retirer le fermoir bleu sur le côté à l'aide d'un tournevis.

Utilisez des vis pour fixer le disque dur/SSD de 2,5' dans les trous correspondants.

## Instructions pour l'affichage des lumières

**Invites lumineuses M.2 NVMe**
- Les M.2 1 et M.2 2 partagent cette lumière, lorsqu'ils sont connectés en rouge + bleu, ils affichent une lumière violette.
- La lumière bleue est celle du M.2 1, elle est toujours allumée lorsqu'il est connecté, clignote lors de la recherchesuivre.
- La lumière rouge est celle du M.2 2, elle est toujours allumée lorsqu'il est connecté, clignote en recherchesuivre.
- La lumière rouge est celle du M.2 3, elle est toujours allumé lors de la connexion, clignote lors de la recherchesuivre.

**Témoins lumineux des disques durs 3.5/2.5**
- La voyant de connexion est toujours allumé en bleu (indiquant une connexion normale).
- La voyant de lecture/écriture clignote en rouge.

## Partition et formatage

**Remarque : le formatage n'est nécessaire que pour les nouveaux lecteurs.**

**NOTE:**
Veuillez suivre les informations ci-dessous pour partitionner et formater les disques avant de les utiliser.

**NOTE:**
Les données seront perdues lorsque vous réinitialiserez l'appareil.



Faites un clic droit sur l'icône "Poste de travail" et sélectionnez "Gérer". Lorsque cette fenêtre apparaît,sélectionnez "Gestion des disques".

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque dans « Nouveau volume » et sélectionnez « Initialiser le disque ».



Sélectionnez le nouveau disque pour commencer la configuration. Sélectionnez : MBR (capacité du disque dur inférieure ou égale à 2TB)GPT (supérieure à 2TB)

Lorsque le nouveau disque apparaît, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Nouveau volume simple ».



Sélectionnez la taille de partition que nous recommandons d'utiliser comme maximum et cliquez sur [Suivant].

Lorsque la fenêtre de l'assistant apparaît, cliquez sur [Suivant].



Sélectionnez les paramètres de formatage : NTFS ou « FAT 32 », « DEFAULT » et Volume Label (Sélectionnez les caractéristiques dont vous avez besoin de formater. "FAT32", « Prédéterminé" ,l'étiquette du disque dur dont vous avez besoin (exemple : « Nouveau volume ») et « Effectuer un formatage rapide ».

La nouvelle partition est terminée et votre disque dur est prêt à être utilisé. Cliquez sur [Terminer].



## Test de données et rapidité de lecture



**3.5 HDD+3 *M.2 vitesse de lecture/écriture entre 200-300MB/s**
- 1 * 3.5 HDD de lecture/écriture du disque 3.5 est comprise entre 200-300MB/s
- 1 * M.2 de lecture/écriture du M.2 est comprise entre 500-600MB/S
- 2 * M.2 de lecture/écriture du M.2 est comprise entre 400-500MB/s
- 3 * M.2 de lecture/écriture du M.2 est comprise entre 200-300MB/s

## Dépannage Etapes d'autocontrôle

1. Vérifiez si le périphérique (disque dur) connecté au produit est défectueux.Connectez-vous au port SATA ou NVME/PCIE de la carte mère pour vérifier l'état.Vérifiez que le disque dur est correctement partitionné et formaté.

2. Si vous êtes connecté à un PC, vérifiez l'état du PC. Vérifiez que le port USB du PC fonctionne correctement. Connectez-vous à un autre PC et vérifiez si le même situation se produit. Assurez-vous que votre PC n'est pas infecté par un virus.

3. Vérifiez le câble USB ou l'adaptateur du produit. Utilisez un câble USB supplémentaire (USB utilisé pour l'imprimante) pour vérifier s'il y a un problème avec le câble USB du produit. Vérifiez si l'adaptateur est défectueux (si le produit dispose d'une alimentation électrique).

## Attention

Ne connectez pas le 8025N13-10G et le disque dur à un ordinateur s'ils ne sont pas entièrement assemblés. Le disque dur risque d'être endommagé et de subir un choc électrique.

Nous ne saurons pas responsables des dommages causés au disque dur utilisé avec cet équipement. Nous ne saurons pas responsables de la perte des données enregistrées sur le disque dur.


SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Anschrift: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng Street, 1, 4. Stock, Block A, Fung Chak Building, Guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
E-Mail：Cenmate@outlook.com


CE FC RoHS

Hergestellt in China

---

CENMATE



**Custodia Ibrida 3.5 HDD+3*M.2 NVMe per HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" e 2230/42/60/80/110**

ISTRUZIONI SUL PRODOTTO Modello: 8025N13-10G

**IT-Italiano**

【Garanzia di qualità】Cenmate fornisce assistenza tecnica a vita. Non esitate a contattarci se avete domande sul prodotto, vi risponderemo e risolveremo il vostro problema entro 24 ore.

Contatto per l'assistenza tecnica:
cenmate23@outlook.com

【Calore basso】L'involucro del disco rigido con materiali in lega di alluminio e ventole integrate da 2 pollici garantisce una migliore dissipazione del calore e massimizza la sicurezza dei dati. Il rumore della ventola è di circa 40-60 decibel, quindi non è consigliabile se si è sensibili al rumore.

## Question

**Q1: Dopo aver collegato il nuovo disco rigido al computer, perché non è possibile trovare il disco rigido e visualizzare la lettera del disco?**
A1: Dopo aver collegato il nuovo disco rigido al computer, è necessario formattarlo prima che il sistema possa riconoscerlo e utilizzarlo.
Passaggi di formattazione: Per prima cosa, fare clic sul "Questo PC" sulla scrivania, quindi "Gestione", aprire "Gestione dischi", individuare il nuovo disco rigido, fare clic sul "Non allocato" del disco rigido, selezionare "MBR (capacità del disco rigido inferiore o uguale a 2 TB) o GPT (più di 2 TB)", quindi "Nuovo volume semplice", e passare successivo predefinito per formattare la partizione. La formattazione è completata quando il disco rigido può essere utilizzato normalmente, mostrando il nuovo disco.

**Q2: Il disco rigido appare in formato RAM in Gestione disco a causa di un'estrazione impropria o di un'interruzione di corrente. Cosa devo fare?**
A2: Windows 10 / 11 (Home comando: operazione metodo: amministratore identità esegue cmd input CHKDSK /f enter (qui la / è la lettera del disco), la scansione e la riparazione sono completate, il riavvio può essere visualizzato).

**Q3: L'unità disco è dinamicamente non valida in Gestione disco poiché è stata precedentemente rimossa da un vecchio computer?**
A3: Quando il disco è avviato, dismantella il disco rigido nella scheda madre del computer originale, quindi esegui il backup del formato dei dati. Se il tuo computer è stato demolito o non è possibile accedere al sistema, è possibile scaricare un disco di avvio su un altro sistema per convertire dinamico in un disco di base.

**Q4: Il disco rigido viene visualizzato ma non c'è la lettera del disco?**
A4: In Gestione dischi, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla partizione del disco rigido, selezionare "Modifica lettera e percorso di unità" e aggiungere un nome di disco da utilizzare.

**Q5: Si disconnette automaticamente durante la trasmissione**
A5: Potrebbe trattarsi di problemi legati all'interfaccia usb del computer, di cavi usb, di driver usb del computer, di disco rigido o di cabinet del disco rigido. È necessario contattare i nostri tecnici per risolvere i problemi uno per uno.

## Specifiche del prodotto

| | |
|---|---|
| HDD supportati | Supporta HDD e SSD SATA da 3.5/2.5 pollici (2.5" HDD/SSD Supporta 7/9/12.5/15mm Spessore) |
| Ventilatore | Ventola di raffreddamento da 2 pollici |
| Interfaccia | USB 3.0 |
| Tasso di trasferimento | 5Gbps |
| Sistema | Windows 2000 o superiore, MAC OS 10 o superiore, e Linux |
| Adattatore di corrente | Adattatore elettrico 12V |
| Enclosure | Alluminio alluminio custodia |
| Dimensione | 205x130x60mm |
| Nota | Le dischi rigidi non sono inclusi |

## CONTENUTO

1. Custodia Ibrida 3.5 HDD+3*M.2 NVMe
2. Viti di montaggio e cacciavite
3. Cavo USB 3.2 A/C
4. Alimentazione a 12 V
5. Manuale d'uso

## Come si usa

1. Estrarre il vassoio
2. Installare HDD/SSD e ISSD M.2
3. Collegare l'USB al computer
4. Collegare l'alimentatore e accendere l'interruttore di alimentazione.
5.La ventola ruota e la spia del disco rigido si accende, indicando che il funzionamento è normale e che è possibile iniziare a utilizzarlo.

## Caratteristica




1. ON/OFF：Alimentazione
2. DC IN：alimentazione a 12 V
3. Type-C：USB 3.2 (MAX 10Gbps)
4. Ventola di raffreddamento：ventola da 2 pollici

## Procedura per l'installazione di un disco rigido

**Rimozione della staffa**



Squeeze the blue spring clip to wards the centre and pull the bracket outwards.

**Installazione dell'unità SSD M.2**



Inserire l'unità SSD M.2 nello slot finché non si blocca.

**Installazione HDD da 3,5**



Tirare verso l'alto il fermaglio blu su entrambi i lati del bracciale.



Mettere il disco rigido con delicatezza, far scattare i perni del moschettone nei fori per le viti laterali dell'HDD da 3.5.

**Installazione di HDD/SSD da 2,5'**



Rimuovere la chiusura blu sul lato con cacciavite.