Hybrid 2*2.5 HDD+1*M2 NVMe Enclosure
for 2.5/3.5" SATA HDD/SSD and 2280/2242/2260/110 (Supported RAID: 1/0,JBOD/NORMAL)

PRODUCT INSTRUCTION Model: 8035M2SR4AD

EN-English

CENMATE

Quality Assurance Cenmate provides 24 months warranty period. Please feel free/able to contact us if you have any questions about the product, we reply and solve your problem within 24 hours.

Technical Support Contact:
cenmate23@outlook.com

Note: Cenmate 2.5" Hard Drive Enclosure is compatible with 9.5mm and 7mm Hard Drive. Please confirm your hard drive size before purchase. Cenmate does not recommended if you are sensitive to noise.

Question

Q1: After connecting new hard drive to the computer, why can't the hard drive be found in "This PC"?
Please first check whether the hard drive is recognized in "Disk Management". If it is not recognized, please check the interface of operation. First, right-click "Computer", then click "Management", then enter "Disk Management" to see if the hard drive is recognized. If it is not recognized, please check the hard drive interface and cable. If it is recognized, but the hard drive is not displayed in "This PC", please check the hard drive partition and format it.

Q2: The hard drive appears in RAID format in Disk Management due to improper extraction or power failure. How to restore?
Back up the data in the hard drive first, then open "Disk Management", right-click the hard drive, select "Delete Volume", then create a new volume and format it.

Q3: The hard drive is diagnosed as "Bad" in Disk Management and cannot be used. What should I do?
Back up the data in the hard drive first, then try to repair the bad sectors using the hard drive manufacturer's diagnostic tool. If the repair fails, the hard drive may be damaged and cannot be used.

Q4: Hard drive just shows up but no disc letter?
Please check whether the hard drive is recognized in "Disk Management". If it is, right-click on it and select "Mark Partition as Active" to make it visible.

Q5: It automatically disconnects during transmission.
Please check whether the hard drive is properly connected to the enclosure and whether the cable is loose. If the cable is loose, please replace it with a new one. If the cable is not loose, please check the hard drive interface. You need to contact our technical support if the problem persists.

Product Specifications

HDD Supported	2.5" SATA HDD/SSD and 2280/2242/2260/110 NVME SSD
Interface	USB 3.2 Gen2 Type-C
Chipset	ASMedia ASM2362
Max. Transfer Rate	10Gbps
Power Supply	12V Power Adapter
Dimensions	128*78*13.5mm
Net Weight	0.2kg

CONTENT

1. Hybrid 2*2.5 HDD+1*M2 NVMe Enclosure
2. Mounting screws and screw driver
3. USB 3.2 AC Cable
4. 12V Power Supply
5. User Manual

How to use

1.Pull out the tray
2.Insert the HDD/SSD into the tray
3.Connect USB to the computer
4.Plug in the power supply turn on the power switch
5.The fan rotates and the hard drive light is on indicating that it is normal and you can start using it.

Feature



Steps for Installing a Hard Drive

Bracket Removing

Squeeze the blue spring clip to wards the centre and pull the bracket outwards

M.2 SSD Installation

Insert M.2 SSD into slot until they cocked.

3.5" HDD Installation

Snap the rubber plug into the metal half-circle of the M.2 SSD.

Press the rubber plug with the M.2 SSD down into the bayonet until it's secure.

2.5" HDD/SSD Installation

Put up the blue clear on both sides of the brand.

Put hard drive gently, snap the carabiner pins into the 3.5 HDD side screw holes.



Remove blue clasp on the side by screwdriver.

Use screws to secure the 2.5" HDD/SSD in the corresponding holes.

Lighting Display Instructions

Partition and Format

Note: Formatting is only required for new drives

NOTE:
Please follow below information on how to partition and format your new drive.

NOTE:
Back up all data first before you reset the unit.

Select the new drive to start the initial configuration.

NOTE:
MBR: (hard drive capacity less than 2TB) GPT: (bigger than 2TB)

When new drive appears right click on it and select "New Simple Volume"

Right click on the disk on "New Volume" and select "Initialize Disk"

Select the new drive and click "Next"

Select the partition size. We recommend to use as maximum as possible.

Select the drive letter to a sign the hard drive and click on [Next].

Select the format settings. Select "NTFS" for "File system", "Allocation unit size" to "Default", "Volume label" to "New Volume" and tick the "Perform a quick format".

When the wizard window appears, click on [Next].

New partition is complete and your hard drive is ready to be used. Click on [Finish].

RAID Level Settings

Please note the following when entering RAID settings:

- When the blue light is always on and the red light keeps flashing, it means the hard disk is in RAID mode. If the red light stops flashing and the blue light is always on, it means the hard disk is in NORMAL mode. Please make sure you set RAID or other board RAID enabled, you can switch between NORMAL and RAID.
- After first RAID, the hard drive is quite reliable bought back, need to re-initialize after formatting, the partition can be used normally.
- After resetting the RAID, unless and hold the "Reset" button for 3 seconds while the power is off.
- Due to HDD and it's supporting RAIDs? and JBOD mode, the hard drive may be slower than normal speed. Please contact us if you encounter any compatibility or application scenario to meet specific needs.

Unlock 2+3 Mode

HDD1 and HDD2 support hot-hardware adjustment
Hardware Swap JBOD, RAID0, RAID1
You can use different mode features to meet different needs.
Various transmission speeds: (Single 10Gbps RAID 10Gbps)

RAID Mode Status Description

RAID Setup Software

Download the RAID Manager software from the website.
Need more support, feel free to contact cenmate23@outlook.com

Only for Windows

https://www.cenmate.com/index.php?id=product&s=4&p=5&cat=4

Data Testing and Reading Speed

Troubleshooting Self-checking Steps

1. Check if the device hard drive connected to the computer is faulty.
Connect to the SATA or NVMEPCIE slot on the motherboard to see if the hard drive can be identified. If the hard drive is identified, the hard drive (partitioned and formatted properly).
2. If connected to a PC, check the status of the PC. Check that the PC's USB port is working properly. Connect other USB devices to the PC to ensure the USB port is working properly.
3. Check the USB cable or adapter of the product. Use an extra USB cable (USB used for the printer) to check whether there is problem of product USB cable or adapter. Replace it if faulty (if the product has a power supply).

Caution

We will not be liable for damages to the hard drive used in connection with this equipment. We will not be liable for loss of data recorded on the hard drive.

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED
Address: Hangzheng Avenue, Guahu, Hangzheng Street, 1, 4th Floor, Block A, Fung Chuk Building, guangdong, CN- 518000
Website: www.cenmate.com
Email: Cenmate@outlook.com

CE FC RoHS

Made in China

Hybrides 2*2.5 HDD+1*M2 NVMe Gehäuse für 2.5/3.5" SATA HDD/SSD und 2280/2242/60/110 (Unterstützung RAID 1/0,JBOD/NORMAL)

PRODUKTANWEISUNG Modell: 8035M2SR4AD

DE-Deutsch

CENMATE

Qualitätssicherung Cenmate bietet Monaten technischen Support. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zu Produkten haben, wir antworten und lösen Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden.

Kontakt zum technischen Kundendienst: cenmate23@outlook.com

Hinweis: Cenmate 2.5" Festplattengehäuse ist kompatibel mit 9.5mm und 7mm Festplatten. Bitte bestätigen Sie Ihre Festplattengröße vor dem Kauf. Cenmate empfiehlt nicht empfohlen, wenn Sie empfindlich auf Lärm reagieren.

Fragen

Q1: Nachdem ich eine neue Festplatte an den Computer angeschlossen habe, warum kann ich die Festplatte nicht finden und den Laufwerksbuchstaben nicht anzeigen?
Bitte prüfen Sie zuerst, ob die Festplatte erkannt wird. Wenn sie nicht erkannt wird, prüfen Sie die Schnittstelle und das Kabel. Wenn sie erkannt wird, aber nicht in "Dieser PC" angezeigt wird, müssen Sie die Festplatte partitionieren und formatieren.

Q2: Die Festplatte erscheint in der Datenträgerverwaltung als RAW-Format aufgrund unsachgemäßer Extraktion oder einer Stromausfalls. Was sollte ich tun?
Sichern Sie zuerst die Festplatte, dann öffnen Sie "Datenträgerverwaltung", klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Festplatte, wählen Sie "Lautstärke löschen", erstellen Sie eine neue Lautstärke und formatieren Sie sie.

Q3: Die Festplatte ist in der Datenträgerverwaltung als "Defekt" diagnostiziert und kann nicht verwendet werden. Was sollte ich tun?
Sichern Sie zuerst die Festplattendaten, dann versuchen Sie die Reparatur der fehlerhaften Sektoren mit dem Festplattenhersteller-Diagnosetool. Wenn die Reparatur fehlschlägt, kann die Festplatte beschädigt sein und nicht verwendet werden.

Q4: Die Festplatte wird nur angezeigt, aber kein Laufwerksbuchstabe?
Prüfen Sie zuerst, ob die Festplatte in der Festplattenverwaltung erkannt wird. Wenn sie erkannt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Festplatte und wählen Sie "Als aktive Partition markieren", um sie sichtbar zu machen.

Q5: Es wird während der Übertragung automatisch getrennt.
Prüfen Sie, ob die Festplatte ordnungsgemäß mit dem Gehäuse verbunden ist und ob das Kabel locker ist. Wenn das Kabel locker ist, ersetzen Sie es durch ein neues Kabel. Wenn das Kabel nicht locker ist, prüfen Sie die Festplattenschnittstelle. Sie müssen unseren technischen Support kontaktieren, wenn das Problem weiterhin besteht.

Produktspezifikationen

Unterstützte HDD	2.5" SATA HDD/SSD und 2280/2242/2260/110 NVME SSD
Schnittstelle	USB 3.2 Gen2 Type-C
Chipsatz	ASMedia ASM2362
Max. Übertragungsrate	10Gbps
Stromversorgung	12V Netzteil
Abmessungen	128*78*13.5mm
Nettogewicht	0.2kg

INHALT

1. Hybrides 2*2.5 HDD+1*M.2 NVMe-Gehäuse
2. Montageschrauben und Schraubendreher
3. USB 3.2 AC-Kabel
4. 12V-Netzteil
5. Benutzerhandbuch

Wie zu verwenden

1.Ziehen Sie das Tablett heraus
2.Installieren Sie die HDD/SSD auf der SSD
3.Verbinden Sie den Netzteil an den Computer und schalten Sie den Netzteil ein und schalten Sie den Netzschalter ein
4. Sie können sofort mit der Verwendung beginnen, wenn der Lüfter rotiert und das Gerät eingeschaltet ist.

Merkmal

Schritte zum Einbau einer Festplatte

Entfernen der Halterung

Drücken Sie die blaue Federklemme in der Mitte zusammen und ziehen Sie die Halterung nach außen.

M.2 SSD Einbau

Setzen Sie die M.2 SSD in den Steckplatz ein, bis sie einrastet.

3.5" HDD-Installation

Stecken Sie den Gummistopfen in den Metallhalbkreis der M.2 SSD.

Drücken Sie den Gummistopfen mit der M.2 SSD nach unten in das Bajonett, bis er fest sitzt.

2.5" HDD/SSD-Einbau

Entfernen Sie den blauen Verschluss auf der Seite mit einem Schraubenzieher.

Setzen Sie den Karabinerstift in die Seite der 3.5 HDD Schraubenlöcher einrasten.

Befestigen Sie die 2.5" HDD/SSD mit Schrauben in den entsprechenden Löchern.

Beleuchtung Display-Anweisungen

Partitionieren und Formatieren

Hinweis: Die Formatierung ist nur bei neuen Laufwerken erforderlich.

HINWEIS:
Befolgen Sie die folgenden Informationen zur Partition- und Formatierung der Laufwerke bei der Inbetriebnahme.

HINWEIS:
Sichern Sie zuerst wichtige Daten, wenn Sie den Speicher zurücksetzen.

Wählen Sie die neue Festplatte aus, um mit der Konfiguration zu beginnen. Wählen Sie MBR (Festplattenkapazität weniger als 2TB)oder GPT (größer als 2TB)

Wenn der neue Datenträger angezeigt, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Neues Volumen".

Wenn das Fenster des Assistenten für neue Volumen erscheint, klicken Sie auf [Weiter].

Wählen Sie die Laufwerksbuchstaben für die Festplatte und klicken Sie auf [Weiter].

Wählen Sie die Formatierungseinstellungen aus. Wählen Sie "NTFS" für "Dateisystem", "Zuordnungseinheitengröße" auf "Standard", "Volumenbezeichnung" auf "Neues Volumen" und aktivieren Sie "Schnellformatierung durchführen".

Die neue Partition ist fertiggestellt und ihre Festplatte ist einsatzbereit. Klicken Sie auf [Fertigstellen].

RAID-Level Einstellungen

Bitte beachten Sie Ihre der Eingabe der RAID-Einstellungen Folgendes:

- Wenn das blaue Licht immer eingeschaltet und das rote Licht blinkt, bedeutet dass die Festplatte im RAID-Modus ist, und wenn das rote Licht nicht blinkt sondern immer eingeschaltet ist, bedeutet dass die Festplatte im NORMAL-Modus ist. Bitte sie mit RAID oder anderen RAID-Gerätauswahl aktiviert, Sie können zwischen NORMAL und RAID wechseln.
- Nach dem RAID und die Festplatte gutes am Anfang zuverlässigkeit, muss erneut formatiert, nach dem Formatieren, kann die Partition normal genutzt werden.
- Nachdem Sie den RAID zurückgesetzt haben, halten Sie die „Reset" Taste 3 Sekunden lang gedrückt, während der Strom eingeschaltet ist.
- Die HDD1 und 2 die Modi RAID0? und JBOD unterstützen, unterstützen 2+3 Modi, wenn Sie Möglichkeiten Hardware-Austausch Hardwarebetrieb, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

2+3-Modus freischalten

HDD1 und HDD2 unterstützen Hardware-Austausch
Hardwareaustausch: Einzel JBOD, RAID0 und RAID1
Sie können verschiedene Funktionen verwenden, um Ihren unterschiedlichen Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten: (Einzelne 10Gbps RAID 10Gbps)

RAID-Modus Status Beschreibung

RAID-Einrichtungssoftware

Bitte laden Sie Z Bay RAID Manager von der Website herunter.
Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie sich bitte an cenmate23@outlook.com

Nur für Windows

https://www.cenmate.com/index.php?id=product&s=4&p=5&cat=4

Datenprüfung und Lesegeschwindigkeit

Fehlersuche Schritte zur Selbstkontrolle

1. Prüfen Sie, ob das an das Produkt angeschlossene Festplattenlaufwerk fehlerhaft ist. Verbinden Sie sich mit dem SATA- oder NVMEPCIE-Steckplatz auf der Hauptplatine, um zu sehen, ob das Festplattenlaufwerk erkannt wird. Wenn ja, das Festplatte ordnungsgemäß partitioniert und formatiert ist
2. Falls an einen PC angeschlossen, überprüfen Sie den Status des PC. Überprüfen Sie, ob der PC Anschlüsse des PCs ordnungsgemäß funktionieren. Schließen Sie einen anderen PC an, um zu prüfen, ob die Anschlüsse des PC funktionieren. Wenn ja, dann PC nicht von einem Virus infiziert ist.
3. Überprüfen Sie das USB-Kabel oder den Adapter des Produkts. Verwenden Sie ein zusätzliches USB-Kabel (USB für den Drucker verwendet) um zu prüfen, ob es ein Problem mit den USB-Kabel des Produkts oder Adapter gibt. Ersetzen Sie es, wenn es fehlerhaft ist (wenn das Produkt eine Netzteil verfügt).

Vorsicht

Schließen Sie den BEDIENGERÄT und die Festplattenlaufwerke nicht an, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie sie richtig verbunden sind. Es kann zu Daten und Schäden und Störungen an der Ausrüstung führen.

Wir haben nicht für Schäden an der Festplatte, die in Verbindung mit diesem Gerät verwendet sind. Wir haften nicht für den Verlust von Daten, die auf der

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED
Adresse: Hangzheng Avenue, Guahu, Hangzheng Street, 1, 4. Etage, Block A, Fung Chuk Building, guangdong, CN- 518000
Website: www.cenmate.com
E-Mail: Cenmate@outlook.com

CE FC RoHS

Hergestellt in China

Boîtier Hybride 2*2.5 HDD+1*M.2 NVMe pour 2.5/3.5" SATA HDD/SSD et 2280/42/60/110 (Support RAID 1/0,JBOD/NORMAL)

INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT Modèle: 8035M2SR4AD

FR-Français

CENMATE

Assurance qualité Cenmate fournit une assistance technique 6 mois. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le produit, nous répondrons et résoudrons vos réclamations dans les 24 heures.

Support technique :
cenmate23@outlook.com

Chaque boîtier 2.5 pouces de disque dur avec des vibrations et des bruits. Cenmate ne recommande pas si vous pouvez accepter des vibrations désagréables et le bruit du ventilateur et souhaite de nos données. Cenmate ne sera pas responsable des pertes de données et ne remplacera pas les données sur le disque.

Question

Q1 : Après avoir connecté un nouveau disque dur à l'ordinateur, pourquoi ne puis-je pas trouver le disque ou disque dur en utilisant "Ce PC" ?
Veuillez d'abord vérifier si le disque dur est reconnu dans "Gestion du disque". Si vous ne le trouvez pas, cliquez sur "Ordinateur", puis sur "Gestion", puis saisissez "Gestion du disque" pour voir si le disque dur est reconnu. Si vous ne le reconnaissez pas, vérifiez l'interface du disque dur et le cadre. Si vous le reconnaissez, mais le disque dur n'est pas affiché dans "Ce PC", vérifiez la partition du disque dur et formatez-le.

Q2 : Le disque dur apparaît au format RAW dans la gestion des disques en raison d'une extraction incorrecte ou d'une panne de courant. Que dois-je faire ?
Sauvegardez d'abord les données du disque dur, puis ouvrez "Gestion du disque", cliquez sur le disque dur, sélectionnez "Supprimer le volume", puis créez un nouveau volume et formatez-le.

Q3 : Le disque dur est diagnostiqué comme "mauvais" dans la gestion du disque et ne peut pas être utilisé. Que dois-je faire ?
Sauvegardez d'abord les données du disque dur, puis essayez de réparer les secteurs défectueux à l'aide du outil de diagnostic du fabricant du disque dur. Si la réparation échoue, le disque dur peut être endommagé et ne pas être utilisé.

Q4 : Le disque dur est-il uniquement visible mais sans lettre de disque ?
Veuillez vérifier si le disque dur est reconnu dans "Gestion du disque". Si oui, faites un clic droit sur le disque dur et sélectionnez "Marquer la partition comme active" pour le rendre visible.

Q5 : Il se déconnecte automatiquement pendant la transmission.
Veuillez vérifier si le disque dur est correctement connecté au boîtier et si le câble est lâche. Si le câble est lâche, remplacez-le par un nouveau câble. Si le câble n'est pas lâche, vérifiez l'interface du disque dur. Vous devez contacter notre assistance technique si le problème persiste.

Spécifications des produits

Unterstützte HDD	2.5" SATA HDD/SSD und 2280/2242/2260/110 NVME SSD
Schnittstelle	USB 3.2 Gen2 Type-C
Chipsatz	ASMedia ASM2362
Max. Übertragungsrate	10Gbps
Stromversorgung	12V Netzteil
Abmessungen	128*78*13.5mm
Nettogewicht	0.2kg

CONTENU

1. Boîtier hybride 2*2.5 HDD+1*M.2 NVMe
2. Vis de montage et tournevis
3. Câble USB 3.2 AC
4. Alimentation +12V
5. Manuel de l'utilisateur

Comment l'utiliser

1.Tirez le plateau
2.Installez le disque dur sur le SSD M.2
3.connecter le port USB à l'ordinateur
4.Branchez l'adaptateur d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation
5.Le ventilateur tourne et le voyant de disque dur s'allume, indiquant que tout est normal et que vous pouvez commencer à l'utiliser.

Fonctionnalité

Étapes de l'installation d'un disque dur

Démontage du support

Pressez la clip à ressort bleu vers le centre et tirez le support vers l'extérieur.

Installation du SSD M.2

Insérer le SSD M.2 dans la fente jusqu'à ce qu'il s'encrochte.

Installation du disque dur 3.5

Insérez le bouchon en caoutchouc dans le demi-cercle métallique du disque SSD M.2.

Enfoncez le bouchon en caoutchouc contenant le disque SSD M.2 dans la baïonnette jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Installation du disque dur SSD de 2.5 pouces

Placer délicatement le disque dur, endoucir les mouvoyaires dans les trous de vis latéraux du disque dur 3.5.

Mettre le disque sur le côté du boîtier.

Instructions pour l'affichage de l'éclairage

Indicateur de 2.5 pouces
Indicateur de 3.5 pouces
Indicateur M.2 2242
Indicateur M.2 2260
Indicateur M.2 2280
Indicateur NVME SSD
Indicateur 2.5 HDD/SSD
Indicateur 3.5 HDD
Indicateur 3.5 HDD/SSD
Indicateur 2.5 HD