CENMATE
Hybrid 3*3.5 HDD+1*M.2 NVMe Enclosure for 3.5'S 3* SATA HDD/SSD and 1SSD(NSB/SSD)/10 (Support RAID 1/0,JBOD/NORMAL)
PRODUCT INSTRUCTION Model: SHDM3.1R3A5
EN-English
Question
Q1. After connecting new hard drive to the computer, why can't the computer identify the hard drive?
Q2. The hard drive capacity is 4TB, but only 2TB is displayed?
Q3. The hard drive appears in RAID format in Disk Management due to improper extraction or power failure. How to restore?
Q4. The hard drive appears in RAID format in Disk Management and cannot be read and written after being connected to the computer?
Q5. The hard drive is abnormally installed in Disk Management and cannot be read and written after being connected to the computer?
Q6. Hard drive just shows up but no disc letter?
Q7. Hard drive just shows up but no disc letter?
Q8. It automatically disconnects during transmission?
Q9. Disconnection automatically during transmission?
Product Specifications
CONTENT
1. Hybrid 3*3.5 HDD+1*M.2 NVMe Enclosure
2. Mounting screws and screw driver
3. USB 3.2 AC Cable
4. 12V Power Supply
5. User Manual
How to use
1.Pull out the tray
2.Insert the hard drive(HDD and M.2 SSD)
3.Connect USB to the computer
4.Plug in the power supply, turn on the power switch
5.The fan rotates and the hard drive light is on indicating that it is normal and you can start using it.
Feature
1. ON/OFF : Power
2. DC IN : 12V Power Supply
3. Type-C : USB 3.2 (MAX 10Gbps)
4. USB Host : 2x USB Host Interface (USB-A 3.2) (which can be connected to the motherboard USB front drive,card reader and other devices)
5. RAID : RAID Level Settings
6. RESET : Reset Button
7. Cooling Fan : 3 inch Fan
Steps for Installing a Hard Drive
Bracket Removing
Squeeze the blue spring clip to wards the centre and pull the bracket outwards
M.2 SSD Installation
Snap the rubber plug into the metal half-circle of the M.2 SSD.
Press the rubber plug with the M.2 SSD down into the bayonet until it's secure.
Lighting Display Instructions
M.2 NVMe SsD prompt
M.2 SATA SsD prompt
Partition and Format
Note: Formatting is only required for new drives
NOTE:
Please follow below information on how to partition and format the drive properly.
NOTE:
Data will be lost when you reset the pcs.
Right click on "My Computer" and select "Manage". When the window appears, select "Disk Management".
Right click on the disk on "New Volume" and select "Initialize Disk".
When the wizard window appears, click on [Next].
Select the drive letter to a sign the hard drive and click on [Next].
RAID Level Settings
Please note the following when entering RAID settings:
When the fan light is always on and the red light keeps flashing, it indicates that the hard drive is not in the right direction.Insert hard drive with the drive in the same direction as the fan. Wait for the red light to stop flashing before turn off the power.
After the RAID, the hard drive is quite reliable.Insert hard drive, turn on the power, and the hard drive will be recognized by the computer.
After rebuilding the RAID, please and hold the "Reset" button for 3 seconds to restore the factory settings.
Due to HDD and SSD is supporting RAID0/1 and JBOD mode, it is not recommended to mix them. You can use application software to meet specific needs.
Unlock 2+4 Mode
HDD2 and HDD3 operation mode
Hardware hexadecimal system - Single / Dual HDD
You can use different mode features to meet different needs.
Various transmission speeds - (Single / 10Gbps RAID 10Gbps)
NORMAL
"Single" is a single hard disk, and the rate is 10Gbps, which is the same as the USB 3.2 Gen2.
"Both Dual4 / 8 & 2 set (Both Dual4 / 8 & 2 set down)
JBOD Mode
JBOD mode (Spanning) join both hard drives into a single hard disk drive.
No performance or redundancy in this mode
"Single Dual4 / 8 & 2 set (Single Dual4 / 8 & 2 set)
RAID 0 Mode
* RAID 0 mode (Stripping) provides best performance, but no redundancy. Data is split across both drives.
"Both Dual4 / 8 & 2 set (Both Dual4 / 8 & 2 set up)
RAID 1 Mode
* RAID 1 mode (Mirroring) will provide RAID redundancy, but half the capacity.
"Single Dual4 / 8 & 2 set (Single Dual4 / 8 & 2 set up)
RAID Mode Status Description
A second of one hard disk drive
A second of two HDD
A second of three HDD
A second of four HDD
Two operating system systems such as single drive and uses the hard drives independently.
Multiple hard disks are logically combined to form a single disk, which can be arranged in one, using each hard drive independently.
RAID Setup Software
https://www.cenmate.com/index.php?id=product&c%5B0%5D=1&c%5B1%5D=4&c%5B2%5D=7
Data Testing and Reading Speed
2*3.5 HDD+1*M.2 read/write speed in between 195-200MB/s
1* 3.5 HDD read/write speed in between 95-100MB/s
2* 3.5 HDD read/write speed in between 190-200MB/s
1*M.2 read/write speed in between 190-200MB/s
2*M.2 read/write speed in between 330-400MB/s
3*M.2 read/write speed in between 450-500MB/s
1*M.2 read/write speed in between 200-300MB/s
Troubleshooting Self-checking Steps
1. Check if the device (hard drive) connected to the computer is faulty.
Connect to the SATA or M.2NMEPCIE slot on the motherboard to check if the hard drive can be identified. Verify that the hard drive (hard drive) is not damaged.
2. If connected to a PC, check the status of the PC. Check that the PC's USB port is working properly. Connect other USB devices to the PC to ensure the USB port is working properly. If not, it is not connected with cross.
3. Check the USB cable or adapter of the product. Use an extra USB cable (USB) used for the product to check whether there is problem of product USB cable or adapter. Replace it (faulty) if the problem has been solved.
Caution
Do not connect the BIANDIYZRAID and hard drive to a computer when the power is not connected. This may cause a risk of damage and electric shock to the hard drive.
Do not connect the hard drive (hard drive) to the hard drive in connection with this equipment. We will not be liable for loss of data recorded on the hard drive.
SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED
Address: Hangcheng Avenue, Guahu, Hangcheng Street, 1, 4th Floor, Block A, Fung Chuk Building, guangdong, CN - 518000
Website: www.cenmate.com
Email: Cenmate@outlook.com
Made in China
Hybrid 3*3.5 HDD+1*M.2 NVMe Gehäuse für 3.5'S* SATA HDD/SSD und 2SSD(NSB/SSD)/10 (Unterstützung RAID 1/0,JBOD/NORMAL)
PRODUKTANWEISUNG Modell: SHDM3.1R3A5
DE-Deutsch
Produktspezifikationen
INHALT
Wie zu verwenden
Merkmal
Schritte zum Einbau einer Festplatte
Entfernen der Halterung
Belüftungs-Display-Anweisungen
Partitionieren und Formatieren
Hinweis: Die Formatierung ist nur bei neuen Laufwerken erforderlich.
HINWEIS:
Bitte befolgen Sie die folgenden Informationen zur Partitionierung und Formatierung der Laufwerke ordnungsgemäß.
HINWEIS:
Daten werden beim Zurücksetzen der Pcs verloren.
Wenn der neue Datenträger eingebaut, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Computer" und wählen Sie "Verwalten". Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie "Datenträgerverwaltung".
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger auf "Neues Volume" und wählen Sie "Datenträger initialisieren".
Wenn der Assistent das Fenster erscheint, klicken Sie auf [Weiter].
Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben für die Festplatte und klicken Sie auf [Weiter].
RAID-Level Einstellungen
Bitte beachten Sie Folgendes bei der Eingabe der RAID-Einstellungen:
Wenn der Lüfter immer eingeschaltet ist und das rote Licht blinkt, ist dies ein Hinweis darauf, dass die Festplatte nicht richtig eingesetzt wurde. Bitte setzen Sie das Laufwerk in die Richtung des Lüfters ein, wenn Sie das Laufwerk einsetzen.
Nach dem RAID sind die Festplatte ganz gut zuverlässig.Laufwerk einsetzen, Pcs einschalten, und der Computer wird das Laufwerk erkennen.
Nach dem RAID sind die Festplatte ganz gut zuverlässig.Laufwerk einsetzen, Pcs einschalten, und der Computer wird das Laufwerk erkennen.
Nachdem Sie den RAID zurückgesetzt haben, halten Sie die „Reset" Taste 3 Sekunden lang gedrückt, wenn Sie den Pcs zurücksetzen.
Da HDD1 und 2 die Modi RAID0/1 und JBOD unterstützen, wird empfohlen, sie nicht zu mischen. Sie können Anwendungssoftware verwenden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
2+4-Modus freischalten
HDD2 und HDD3 operation mode
Hardwarezusammenfassung - Einzel-/BIOS RAID und RAID
Sie können verschiedene Funktionen verwenden, um verschiedene Anforderungen zu erfüllen.
Verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten - (Einzel-/10Gbps RAID 10Gbps)
NORMAL
"Jede Festplatte arbeitet wie eine eigenene Festplatte, und die Geschwindigkeit beträgt 10Gbps, ähnlich wie USB 3.2 Gen2.
"Beide Schalter 1 und 2 sind ausgeschaltet (beide Schalter 1 und 2 aus)
JBOD Modus
JBOD-Modus (Spanning): Beide Festplatten werden zusammengeführt, um ein großes Volumen zu erhalten. Keine Leistung oder Redundanz in diesem Modus
"Einzel Dual4 / 8 & 2 Satz (Einzel Dual4 / 8 & 2 Satz)
RAID 0 Modus
* RAID 0 Modus (Stripping) bietet die beste Leistung, bietet aber keine Redundanz. Die Daten werden auf beide Laufwerke aufgeteilt.
"Zwei RAID 1 Modus (Spiegelung) bietet RAID-Redundanz, aber nur die Hälfte der Kapazität.
"Einzel Dual4 / 8 & 2 Satz (Einzel Dual4 / 8 & 2 Satz aktiviert).
RAID-Modus Status Beschreibung
A Betriebssystem und 1 HDD
A Betriebssystem und 2 HDD
A Betriebssystem und 3 HDD
A Betriebssystem und 4 HDD
Zwei Betriebssysteme arbeiten beide als eine einzigen Laufwerk und verwenden die Festplatten unabhängig voneinander.
Mehrere Festplatten werden logisch zu einer einzigen Festplatte zusammengefasst, Keine aber keine Vorteile bei Geschwindigkeit oder Redundanz.
RAID-Einrichtungssoftware
Bitte laden Sie 2 Bay RAID Manager herunter und installieren Sie es.
Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden, finden Sie sich hier gut.
Nur für Windows
https://www.cenmate.com/index.php?id=product&c%5B0%5D=1&c%5B1%5D=4&c%5B2%5D=7
Detenpörfung und Lesegeschwindigkeit
2*3.5 HDD+1*M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 195-200MB/s
1* 3.5 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 95-100MB/s
2* 3.5 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 190-200MB/s
1*M.2 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 190-200MB/s
2*M.2 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 330-400MB/s
3*M.2 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 450-500MB/s
1*M.2 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 200-300MB/s
Fehlersuche Schritte zur Selbstkontrolle
1. Prüfen Sie, ob das an das Produkt angeschlossene Gerät (Festplatte) defekt ist. Schließen Sie das Gerät an einen SATA- oder NVMEPCIE-Steckplatz auf der Hauptplatine an, um zu überprüfen, ob das Laufwerk erkannt wird. Prüfen Sie, ob das Laufwerk beschädigt ist.
2. Falls an einen PC angeschlossen, überprüfen Sie den Status des PC. Prüfen Sie, ob der USB-Anschluss des PCs ordnungsgemäß funktioniert. Schließen Sie einen anderen PC an, um zu prüfen, ob der USB-Anschluss des PCs ordnungsgemäß funktioniert. Wenn PC nicht mit einem Kreuz verbunden ist.
3. Überprüfen Sie das USB-Kabel oder den Adapter des Produkts. Verwenden Sie ein zusätzliches USB-Kabel (USB) das für das Produkt verwendet wird, um zu prüfen, ob ein Problem mit dem USB-Kabel des Produkts oder Adapter vorliegt. Ersetzen Sie es (fehlerhaft), wenn das Problem gelöst wurde.
Vorsicht
Schließen Sie den BIANDIYZRAID und die Festplatte nicht an einen Computer an, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist. Dies kann zu einer Gefahr von Schäden und Stromschlägen an der Festplatte führen.
Wir haben nicht für Schäden an der Festplatte, die in Verbindung mit diesem Gerät verwendet wird, Ihr haften nicht für den Verlust von Daten, die auf der
SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED
Adresse: Hangcheng Avenue, Guahu, Hangcheng Street, 1, 4. Stock, Block A, Fung Chuk Building, Guangdong, CN - 518000
Website: www.cenmate.com
E-Mail: Cenmate@outlook.com
Hergestellt in China
Boîtier Hybrid 3*3.5 HDD+1*M.2 NVMe pour 3.5'S* SATA HDD/SSD et 2SSD(NSB/SSD)/10 (Support RAID 1/0,JBOD/NORMAL)
INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT Modèle: SHDM3.1R3A5
FR-Français
Question
Q1 : Après avoir connecté un nouveau disque dur à l'ordinateur, l'ordinateur ne peut pas le trouver le disque dur et affiche erreur du disque ?
Q2 : Le disque dur apparaît au format RAID dans la gestion des disques en raison d'une extraction incorrecte ou d'une panne de courant. Que doit-je faire ?
Q3 : Le disque dur apparaît au format RAID dans la gestion des disques et ne peut ni lire ni écrire après la connexion à l'ordinateur ?
Q4 : Le disque dur est dysfonctionnel invisible dans la gestion des disques et il ne dort d'un autre ordinateur.
Q5 : Le disque dur est dysfonctionnel invisible dans la gestion des disques et il ne dort d'un autre ordinateur.
Q6 : Le disque dur s'affiche mais n'a pas de lettre de disque ? Il est nécessaire de modifier la lettre de disque ?
Q7 : Le disque dur s'affiche mais n'a pas de lettre de disque ? Il est nécessaire de modifier la lettre de disque ?
Q8 : Le déconnecte automatiquement pendant la transmission.
Spécifications des produits
CONTENU
Comment l'utiliser
Fonctionnalité
Étapes de l'installation d'un disque dur
Démontage du support
Instructions pour l'affichage de l'éclairage
Partition et formatage
Remarque : Le formatage n'est nécessaire que lors du premier formatage.
REMARQUE :
Veuillez suivre les informations ci-dessous pour partitionner et formater le disque avant de les utiliser.
REMARQUE :
Les données seront perdues lorsque vous réinitialisez le pc.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le "Ordinateur" et sélectionnez "Gestion des disques".
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque "Nouveau volume" et sélectionnez "Initialiser le disque".
Réglages du niveau RAID
Veuillez noter les éléments suivants lors de la saisie du niveau RAID :
Lorsque le lumière bleue est toujours allumée et que le voyant rouge clignote, cela indique que le disque dur n'est pas correctement installé. Veuillez insérer le disque dur dans le sens du ventilateur lorsque vous le définissez.
Lorsque le disque dur est bien installé, il est assez fiable. Vous pouvez alors le connecter à l'ordinateur et le reconnaître.
Après le RAID, le disque dur est tout d'abord scanné, il peut être utilisé en toute sécurité.
Après avoir réinitialisé le RAID, appuyez sur le bouton « Reset » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
Comme le HDD et le SSD prennent en charge les modes RAID0/1 et JBOD, il est préférable de ne pas les mélanger. Vous pouvez utiliser différentes données de transmission - (Single / 10Gbps RAID 10Gbps)
NORMAL
"Chaque Prise est comme un seul disque dur, et les données sont transférées individuellement sur chaque disque dur.
"Both Dual4 / 8 & 2 set (Both Dual4 / 8 & 2 set down)
JBOD Mode
JBOD mode (Spanning) assemble les capacité des deux disques durs en un seul disque dur. Aucune performance ou redondance dans ce mode
"Single Dual4 / 8 & 2 set (Single Dual4 / 8 & 2 set)
RAID 0 Mode
* RAID 0 mode (Stripping) offre la meilleure performance, mais aucune redondance. Les données sont séparées sur les deux lecteurs.
"Both Dual4 / 8 & 2 set (Both Dual4 / 8 & 2 set up)
RAID 1 Mode
* RAID 1 mode (Mirroring) fournit une protection RAID redondante, mais seulement la moitié de la capacité.
"Single Dual4 / 8 & 2 set (Single Dual4 / 8 & 2 set up)
Dévérouiller le mode 2+4
HDD2 et HDD3 opérateur en mode
Vous pouvez utiliser différentes fonctions pour répondre à différentes exigences.
Vous pouvez utiliser différentes vitesses de transmission - (Single / 10Gbps RAID 10Gbps)
Logiciel d'installation RAID
Veuillez télécharger et installer le logiciel 2 Bay RAID Manager.
Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités supplémentaires, n'hésitez pas à contacter :
cenmate23@outlook.com
Uniquement pour Windows
https://www.cenmate.com/index.php?id=product&c%5B0%5D=1&c%5B1%5D=4&c%5B2%5D=7
Test de données et rapidité de lecture
2*3.5 HDD+1* M.2 vitesse de lecture/écriture entre 195-200MB/s
1* 3.5 HDD vitesse de lecture/écriture entre 95-100MB/s
2* 3.5 HDD vitesse de lecture/écriture entre 190-200MB/s
1*M.2 HDD vitesse de lecture/écriture entre 190-200MB/s
2*M.2 HDD vitesse de lecture/écriture entre 330-400MB/s
3*M.2 HDD vitesse de lecture/écriture entre 450-500MB/s
1*M.2 HDD vitesse de lecture/écriture entre 200-300MB/s
Dépannage Étapes d'autocontrôle
1. Vérifiez si le périphérique (disque dur) connecté au produit est défectueux.Connectez-le au disque SATA ou au slot NVMEPCIE de la carte mère pour vérifier si le disque dur est correctement performant.
2. Si vous êtes connecté à un PC, vérifiez l'état du PC. Vérifiez si le port USB du PC fonctionne correctement. Connectez-vous à un autre PC et vérifiez si le même situation se produit. Assurez-vous que votre PC n'est pas connecté à une croix.
3. Vérifiez le câble USB ou l'adaptateur du produit. Utilisez un câble USB supplémentaire (USB utilisé pour le produit) pour vérifier si le câble USB du produit ou l'adaptateur USB est défectueux. Si le problème disparu (hors alimentation).
Attention
Ne connectez pas le BIANDIYZRAID et le disque dur à un ordinateur lorsque le pont pas activement assembler. Cela peut entraîner un risque de dommages et d'électrocution.
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par le BIANDIYZRAID et le disque dur à partir de l'utilisation de ce produit. Et ne pas les données enregistrées sur le disque dur.
SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED
Adresse: Hangcheng Avenue, Guahu, Hangcheng Street, 1, 4. Stock, Block A, Fung Chuk Building, Guangdong, CN - 518000
Website: www.cenmate.com
E-Mail: Cenmate@outlook.com
Hergestellt in China
Cornuda Ibrida 3*3.5 HDD+1*M.2 NVMe per HDD/SSD SATA da 3.5'S.* e 2SSD(NSB/SSD)/10 (Supporto RAID 1/0,JBOD/NORMALE)
ISTRUZIONI DEL PRODOTTO Modello: SHDM3.1R3A5
IT-Italiano
Specifiche del prodotto
CONTENUTO
Come si usa
Feature
Procedura per l'installazione di un disco rigido
Rimozione della staffa
Installazione HDD da 3.5
Installazione di HDD/SSD da 2.0'
Istruzioni per il display luminoso
Partizione e formato
Nota: la formattazione è necessaria solo per il primo formato.
NOTA:
Seguire le informazioni riportate di seguito su come partizionare e formattare le unità correttamente.
NOTA:
Tutti i dati verranno persi quando si reset a fundo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul "Computer" e selezionare "Gestione dei dischi".
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul "Nuovo volume" e selezionare "Inizializzare disco".
Impostazioni del livello RAID
Quando si inserisce le impostazioni RAID:
Quando la luce lo è sempre accesa e la luce rossa lampeggia, indica che il disco rigido non è nella direzione giusta. Inserire il disco rigido nella direzione del ventilatore e accendere il disco rigido quando la luce rossa lampeggia smette sempre accesa, significa che il disco rigido è stato inserito correttamente.
Dopo il RAID, il disco rigido è abbastanza resistente. Inserire il disco rigido, accendere il computer e il computer riconoscerà il disco rigido.
Dopo aver resettato il RAID, tenere premuto il pulsante "reset" per 3 secondi ripristinare il valore di fabbrica.
Poiché gli HDD1 e 2 supportano le modalità RAID0/1 e JBOD, ed il RAIDe supporta le modalità singole. È possibile utilizzare il software di gestione per soddisfare le esigenze di applicazione specifiche.
Sbloccare la modalità 2+4
HDD2 e HDD3 supporto quattro modalità di regolazione
Hardware esadecimale - Singolo / RAID BIOS
Puoi utilizzare diverse funzioni per soddisfare esigenze diverse.
Puoi utilizzare diverse velocità di trasmissione - (Singolo / 10Gbps RAID 10Gbps)
NORMAL
"Ogni disco rigido è una unità a sé stante, e la velocità di trasferimento individuale di ogni disco rigido è di 10Gbps (pari al trasferimento 1 e 2 sono quanto (simmetrici)
JBOD Modo
"La modalità RAID 0 (Stripping) offre le migliori prestazioni, ma non ridondanza. Il disco rigido è diviso tra entrambi i dischi.
"Entrambi i dischi rigidi (Dual4 / 8 & 2 set (Dual4 / 8 & 2 set up)
RAID 1 Modo
"La modalità RAID 1 (Mirroring) fornisce una protezione ridondante del RAID, ma solo la metà della capacità (di trasferimento 1 e 2 sono altri).
"Single Dual4 / 8 & 2 set (Single Dual4 / 8 & 2 set up)
Modalità RAID Stato Descrizione
A sistema operativo (disco rigido) unità come un singolo disco e le utilizza in modo indipendente.
I dischi rigidi multipli sono logicamente combinati per formare un disco rigido, che può essere organizzato in un'unità, utilizzando ciascun disco rigido in modo indipendente.
Software di installazione RAID
Scarica il 2 Bay RAID Manager e installalo.
Se avete bisogno di ulteriore supporto, non esitate a contattare:
cenmate23@outlook.com
Solo per Windows
https://www.cenmate.com/index.php?id=product&c%5B0%5D=1&c%5B1%5D=4&c%5B2%5D=7
Test dei dati e velocità di lettura
2*3.5 HDD+1*M.2 velocità di lettura/scrittura tra 195-200MB/s
1* 3.5 HDD velocità di lettura/scrittura tra 95-100MB/s
2* 3.5 HDD velocità di lettura/scrittura tra 190-200MB/s
1*M.2 HDD velocità di lettura/scrittura tra 190-200MB/s
2*M.2 HDD velocità di lettura/scrittura tra 330-400MB/s
3*M.2 HDD velocità di lettura/scrittura tra 450-500MB/s
1*M.2 HDD velocità di lettura/scrittura tra 200-300MB/s
Risoluzione dei problemi Fasi di autoverifica
1. Verificare se il dispositivo (disco rigido) collegato al prodotto è difettoso. Collegare alla slot SATA o NVME PCIE della scheda madre un disco rigido SATA per verificare se il disco rigido è danneggiato. Se il disco rigido non partecipa a formattare correttamente.
2. Se collegato a un PC, verificare lo stato. Verificare che la porta USB del PC funzioni correttamente. Collegarsi a un altro PC e verificare se la verifica stessa si verifica. Assicurarsi che il PC non sia collegato.
3. Controllare il cavo o l'adattatore USB del prodotto. Utilizzare un cavo USB aggiuntivo (USB) utilizzato per la verifica se il cavo USB o l'adattatore del prodotto è difettoso (se il problema è risolto).
Attenzione
Non collegare l'unità BIANDIYZRAID e il disco rigido a un computer quando la unità non è collegata. Potrebbe causare rischio di danni e scosse elettriche al computer.
Si avverte non sarà responsabile per i danni di dati causati dall'uso di questo prodotto. Non sarà responsabile per la perdita dei dati registrati sul disco rigido.
SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED
Indirizzo: Hangcheng Avenue, Guahu, Hangcheng Street, 1, 4° Piano, Blocco A, Edifico Fung Chuk, Via del Giglio , guangdong, CN - 518000
Sito web: www.cenmate.com
Email: Cenmate@outlook.com
Made in China
Caricasa Ibrida 3*3.5 HDD+1*M.2 NVMe per 3.5'S.* SATA HDD/SSD e 2SSD(NSB/SSD)/10 (Supporto RAID 1/0,JBOD/NORMALE)
ISTRUZIONI DI USO Modello: SHDM3.1R3A5
ES-Español
Question
Q1. Después de conectar el nuevo disco duro al ordenador, ¿por qué no puede encontrar el disco duro y muestra la falla del disco?
Q2. El disco duro aparece en formato RAID en Administración de discos debido a una extracción incorrecta o a un fallo de alimentación. ¿Qué debo hacer?
Q3. El disco duro aparece en formato RAID en Administración de discos y no puede leer ni escribir después de conectarse a la computadora.
Q4. El disco duro aparece en formato RAID en Administración de discos y no puede leer ni escribir después de conectarse a la computadora.
Q5. El disco duro aparece en formato RAID en Administración de discos y no puede leer ni escribir después de conectarse a la computadora.
Q6. ¿El disco duro es ultrarrápido invisible en la administración de discos ya que ha letras?
Q7. ¿El disco duro es ultrarrápido invisible en la administración de discos ya que ha letras?
Q8. ¿Se desconecta automáticamente durante la transmisión
Especificaciones del producto
CONTENIDO
Cómo utilizarlo
Feature
Pasos para instalar un disco duro
Extracción del soporte
Iluminación instrucciones
Partición y formato
Nota: El formateo solo es necesario para unidades nuevas.
NOTA:
Por favor, siga la siguiente información sobre cómo particionar y formatear las unidades de forma adecuada.
NOTA:
Los datos se perderán al reinicial la unidad.
Haga clic en "Mi Computadora" y seleccione "Administrar". Cuando aparezca esta ventana, seleccione "Administración de discos".
Haga clic en la unidad de disco en "Nuevo Volumen" y seleccione "Inicializar disco".
Cuando aparezca el nuevo disco hizo clic derecho sobre el y seleccione «Nuevo Volumen Simple».
Cuando aparezca la ventana del asistente, haga clic en [Siguiente].
Selecione la letra de la unidad a tirar el disco duro y haga clic en [Siguiente].
La nueva partición se ha completado y su disco duro está listo para ser formateado. Haga clic en [Finalizar].
Desbloquear el modo 2+4
HDD2 y HDD3 operan como modos de apoyo de hardware - JBOD simple, RAID1, RAID0
Puede usar diferentes características de modo para satisfacer diferentes necesidades.
Puede usar diferentes velocidades de transmisión - (Single / 10Gbps RAID 10Gbps)
NORMAL
"Cada uno funciona como un único disco duro, y los datos se transfieren individualmente a cada disco duro.
"Both Dual4 / 8 & 2 set (Both Dual4 / 8 & 2 set down)
JBOD Modo
"El modo JBOD (Spanning) une la capacidad de ambos discos duros en un disco duro. Sin rendimiento o redundancia en este modo
"Single Dual4 / 8 & 2 set (Single Dual4 / 8 & 2 set)
RAID 0 Modo
* El modo RAID 0 (Stripping) proporciona el mejor rendimiento, pero sin redundancia. Los datos se dividen en ambas unidades.
"Dos RAID 1 Modo (Espejo) ofrece redundancia RAID, pero solo la mitad de la capacidad.
"Single Dual4 / 8 & 2 set (Single Dual4 / 8 & 2 set activado).
Modo RAID Estado Descripción
A estado de sistemas de HDD
A estado de sistemas de HDD
A estado de sistemas de HDD
A estado de sistemas de HDD
El sistema operativo reconoce cada uno como una única unidad y utiliza los discos duros de forma independiente.
Después de varios de RAID, el disco duro es bastante confiable.Conecte el disco duro, no necesario instalarlo después de formatear, la partición se puede utilizar directamente.
Después de reinicial el RAID, presione y mantenga presionado el botón "Reset" durante 3 segundos para restaurar los valores de fábrica.
Debido a que HDD1 y 2 soportan los modos RAID0 / 1 y JBOD, no es recomendable mezclarlos. Puede usar el software de gestión para satisfacer las necesidades específicas.
2+4 Modo Desbloqueo
HDD2 y HDD3 operación en modo
Hardware hexadecimal - Single / Dual HDD
Puede usar diferentes funciones para satisfacer diferentes requisitos.
Puede usar diferentes velocidades de transmisión - (Single / 10Gbps RAID 10Gbps)
NORMAL
"Cada Puerto es como un solo disco duro, y los datos se transfieren individualmente a cada disco duro.
"Both Dual4 / 8 & 2 set (Both Dual4 / 8 & 2 set down)
JBOD Modo
"El modo JBOD (Spanning) combina los discos duros en un solo disco duro. No hay rendimiento ni redundancia en este modo
"Single Dual4 / 8 & 2 set (Single Dual4 / 8 & 2 set)
RAID 0 Modo
* El modo RAID 0 (Stripping) ofrece el mejor rendimiento, pero no ofrece redundancia. Los datos se dividen en ambas unidades.
"Dos RAID 1 Modo (Espejo) ofrece redundancia RAID, pero solo la mitad de la capacidad.
"Single Dual4 / 8 & 2 set (Single Dual4 / 8 & 2 set activado).
Modo RAID Estado Descripción
A estado de sistemas de HDD
A estado de sistemas de HDD
A estado de sistemas de HDD
A estado de sistemas de HDD
Dos sistemas operativos se tratan como una única unidad y utiliza los discos duros de forma independiente.
Varios discos duros múltiples se combinan lógicamente para formar un único disco, pero no ofrecen ninguna ventaja sobre el uso de cada disco duro individualmente.
RAIDセットアップソフトウェア
Download 2 Bay RAID Manager and install it.
If you need more support, feel free to contact us at:
cenmate23@outlook.com
Windows only
https://www.cenmate.com/index.php?id=product&c%5B0%5D=1&c%5B1%5D=4&c%5B2%5D=7
データテスト読書速度
2*3.5 HDD+1*M.2 読み/書き速度は195-200MB/秒
1* 3.5 HDD 読み/書き速度は 95-100MB/秒
2* 3.5 HDD 読み/書き速度は 190-200MB/秒
1*M.2 HDD 読み/書き速度は 190-200MB/秒
2*M.2 HDD 読み/書き速度は 330-400MB/秒
3*M.2 HDD 読み/書き速度は 450-500MB/秒
1*M.2 HDD 読み/書き速度は 200-300MB/秒
トラブルシューティング 自己点検ステップ
1. コンピュータに接続された製品（ハードディスク）が故障しているかどうかを確認します。SATA または NVMEPCIE 接続スロットを使用してハードディスクを接続して、ハードディスクが認識されるかどうかを確認します。ハードディスクが破損しているかどうかを確認します。
2. 接続されている場合、PC のステータスを確認します。PC の USB ポートが正常に動作しているかどうかを確認します。別の PC に接続して、同じ問題が発生するかどうかを確認します。PC が接続されていません。
3. 製品の USB ケーブルまたはアダプタを確認してください。別の USB ケーブルを使用して、製品に使用される USB ケーブルまたは USB アダプタに問題があるかどうかを確認します。問題が解決されている場（電源が接続）。
注意
BIANDIYZRAID とハードディスクが接続されていない状態でコンピュータに接続しないでください。感電や火災の原因となる可能性があります。
本製品（接続されたハードディスクを含む）の使用により、データの損失について、当社は責任を負わません。
深セン科技電子有限公司
住所：深セン市龍岡大道
第 1 ，4階 ビル Fung Chuk ビル、
広東省, 中国 - 518000
ウェブサイト: www.cenmate.com
電子メール: Cenmate@outlook.com
中国製
CE FC RoHS