CENMATE

Hybrid 2*3.5 HDD+3*M.2 NVMe Enclosure for 2.5/3.5" SATA HDD/SSD and 2230/42/60/80/110

PRODUCT INSTRUCTION Model: 8035N23-10G

EN-English

CENMATE

【Quality Assurance】Cenmate provides lifetime technical support. Please don't hesitate to contact us if you have any questions about the product, we reply and solve your problem within 24 hours.

Technical Support Contact:
cenmate23@outlook.com

【Low Heat】The hard drive enclosure with Aluminum-Alloy materials and built-in 2.7 inch Fans provide better heat dissipation, maximize the security of your data. Plastic enclosures are not recommended if you are sensitive to noise.

Question

Q1 : After connecting new hard drive to the computer, why can't I find the hard drive and display the disc letter?
A1: After the new hard drive is connected to the computer, it must be formatted before the system can be recognized and used. Formatting is completed after the hard drive has been installed, open into the Disk Management, find the new hard drive, right-click "Initialization" Select "MBR (Hard drive capacity less than or equal to 2TB) GPT (Hard Disk 2TB)", then "New Simple Volume", follow the prompts to format the partition. Formatting is completed after the hard drive can be used normally, showing the new disc symbols.

Q2: The hard drive appears in RAW format in Disk Management due to improper extraction or power failure. What should I do?
A2: Please back up the critical command, operation method, administrator identity run cmd input CHKDSK/F enter (here the / is the disk letter of the disc), scanning and repair is complete reload and can be displayed.

Q3: The hard drive is dynamically invalid in Disk Management since it was previously removed from an old computer?
A3: Back up the data on the system. Reinstall the hard drive into the original computer motherboard, and then backed up the data format. If your old computer has been scrapped or can't get into the system, you can download a dynamic drive conversion software to convert directly to a basic drive.

Q4: Hard drive just shows up but no disc letter?
A4: Open the Disk Management, find the hard drive partition and select Change Disk Path and Name to add a disk name for use.

Q5: It automatically disconnects during transmission
A5: It may be problems of usb interface on computer, usb cable, computer usb driver, hard drive, or hard drive adapter. You need to contact our technicians to check the problems one by one.

Product Specifications

HDD Supported	Supports 3*3.5 Inch SATA HDDs and Hard Drives, 3*2.5 Inch Sata/Sata SSD and Hard Drives (7.0 mm, 9.5 mm, 15 mm)
Cooling Fan	2.7 inch Cooling Fan
Interface	USB3.0
Max. Interface Speed	5Gbps
OS Support	Windows 2000 or above, Mac OS 10.10 or above, and Linux
Enclosure	12V Power Adapter
Enclosure	Enclosure Aluminum Case
Dimension	245x190x72mm
Note	HDD/SSD is not included

CONTENT

1. Hybrid 2*3.5 HDD+3*M.2 NVMe Enclosure
2. Mounting screws and screw driver
3. USB 3.2 A/C Cable
4. 12V Power Supply
5. User Manual

How to use

1.Pull out the tray
2.Install the HDD/SSD and M.2 SSD
3.Connect USB to the computer
4.Plug in the power supply, turn on the power switch
5.The fan rotates and the hard drive light is on indicating that it is normal and you can start using it.

Feature

1. ON/OFF : Power
2. DC IN : 12V Power Supply
3. Type-C : USB 3.2 (MAX 10Gbps)
4. USB Host : The USB Host port is USB-A 3.2 (which can be connected to a mouse, keyboard, flash drive,card reader and other devices)
5. Cooling Fan : 2.7 Inch Fan

Steps for Installing a Hard Drive

Bracket Removing

Squeeze the blue spring clip to wards the centre and pull the bracket outwards.

M.2 SSD Installation

Insert M.2 SSD into slot until they cocked.

3.5" HDD Installation

Pull the blue clasp on both sides of the bracket.

Put hard drive gently, snap the caratiner pins into the 3.5 HDD side screw holes.

2.5' HDD/SSD Installation

Remove blue clasp on the side by screwdriver.

Use screws to secure the 2.5' HDD/SSD in the corresponding holes.

Lighting Display Instructions

M.2 NVMe light prompts

- M.2-1 and M.2-2 shared the same light, when connected red +blue, will show purple light.
- The blue light is the M.2-1 light, it will always on when connected, flashes when read/write.
- The red light is the M.2-2 light, it will always on when connected, flashes when read/write.
- The red light is for M.2-3 light, it will always on when connected, flashes when read/write.

3.5 HDD/2.5 SSD light prompts

- The connection light is always on blue. (Indicating a normal connection)
- Read / Write light flashes red.

Partition and Format

Note: Formatting is only required for new drives

NOTE:
Please follow below information on how to partition and format the drives before use

NOTE:
Data will be lost when you reset the unit.

Right click on "My Computer" icon and select "Manager". When this window appears, select "Disk Management".

Right click on the disk on "New Volume" and select "Initialize Disk".

Select the new drive to start with the configuration.
Select:
MBR (hard drive capacity less than or equal to 2TB)
GPT (bigger than 2TB)

When new drive appears, right click on it and select "New Simple Volume"

When the wizard window appears, click on [Next].

Select the partition size We recoommend to use as maximum and click on [Next].

Select the format settings. NTFS or "FAT 32", "DEFAULT" and Volume Label (Select the drive name you need to format. "FAT32", "Predetermined", the hard drive label that you need (example "New Volume") and "Perform a quick format".

New partition is complete and your hard drive is ready to be used. Click on [Finish].

Data Testing and Reading Speed

2*3.5 HDD+3* M.2 read/write speed is between 100-200MB/s
1 * 3.5 HDD read/write speed is between 200-300MB/s
2 * 3.5 HDD read/write speed is between 200-300MB/s
1 * M.2 read/write speed is between 500-600MB/s
2 * M.2 read/write speed is between 400-500MB/s
3 * M.2 read/write speed is between 200-300MB/s

Troubleshooting Self-checking Steps

1. Check if the device (hard drive) connected to the product is faulty.
Connect the SATA or NVME/PCIE slot on the motherboard via a SATA hard drive to check the status. Verify that the hard drive is partitioned and formatted properly.

2. If connected to a PC, check the status of the PC. Check that the PC's USB port is working properly. Connect to another PC and check if the same condition occurs. Make sure your PC is not infected with virus.

3. Check the USB cable or adapter of the product. Use an extra USB cable (USB used for the printer) to check whether there is problem of product USB cable. Check if the adapter is faulty (if the product has a power supply).

Caution

Do not connect the 8035N23-10G and hard drive to a computer when they are not fully assembled. There is a risk of damage and electric shock to the hard drive.

We will not be liable for damages to the hard drive used in connection with this equipment. We will not be liable for loss of data recorded on the hard drive.

CENMATE

Hybrid 2*3.5 HDD+3*M.2 NVMe-Gehäuse für 2.5/3.5" SATA HDD/SSD und 2230/42/60/80/110

PRODUKTANWEISUNG Modell: 8035N23-10G

DE-Deutsch

CENMATE

【Qualitätsgarantie】Cenmate bietet lebenslangen technischen Support. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zum Produkt haben, wir antworten und lösen Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden.

Kontakt zum technischen Kundendienst: cenmate23@outlook.com

【Geringe Hitze】Das Festplattengehäuse mit Aluminium-Legierung und eingebauter 2.7-Zoll-Lüftern sorgt für eine bessere Wärmeableitung und maximiert die Sicherheit Ihrer Daten. Das Lüftergehäuse kann bei sehr empfindlichen Geräuschen nicht empfohlen werden.

Quesetion

Q1 : Nachdem ich eine neue Festplatte an den Computer angeschlossen habe, warum kann ich die Festplatte nicht finden und den Laufwerksbuchstaben nicht anzeigen?
A1: After the new hard drive is connected to the computer, it must be formatted before the system can be recognized and used. Formatting is completed after the hard drive has been installed, open into the Disk Management, find the new hard drive, right-click "Initialization" Select "MBR (Hard drive capacity less than or equal to 2TB) GPT (Hard Disk 2TB)", then "New Simple Volume", follow the prompts to format the partition. Formatting is completed after the hard drive can be used normally, showing the new disc symbols.

Q2: Die Hard drive appears in RAW format in Disk Management due to improper extraction or power failure. What should I do?
A2: Please back up the critical command, operation method, administrator identity run cmd input CHKDSK/F enter (here the / is the disk letter of the disc), scanning and repair is complete reload and can be displayed.

Q3: Die Hard drive is dynamically invalid in Disk Management since it was previously removed from an old computer?
A3: Back up the data on the system. Reinstall the hard drive into the original computer motherboard, and then backed up the data format. If your old computer has been scrapped or can't get into the system, you can download a dynamic drive conversion software to convert directly to a basic drive.

Q4: Hard drive just shows up but no disc letter?
A4: Open the Disk Management, find the hard drive partition and select Change Disk Path and Name to add a disk name for use.

Q5: It automatically disconnects during transmission
A5: It may be problems of usb interface on computer, usb cable, computer usb driver, hard drive, or hard drive adapter. You need to contact our technicians to check the problems one by one.

Produktspezifikationen

Unterstützte HDD	Supports 3*3.5 Inch SATA HDDs and Hard Drives, 3*2.5 Inch Sata/Sata SSD and Hard Drives (7.0 mm, 9.5 mm, 15 mm)
Kühlgebläse	2.7-Zoll-Lüfter
Schnittstelle	USB3.0
Max. Schnittstellengeschwindigkeit	5Gbps
OS-Unterstützung	Windows 2000 or above, Mac OS 10.10 or above, and Linux
Netzteilgehäuse	12V Netzadapter
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminiumgehäuse
Dimension	245x190x72mm
Hinweis	HDD/SSD ist nicht inbegriffen

INHALT

1. Hybrides 2*3.5 HDD+3*M.2 NVMe-Gehäuse
2. Montageschrauben und Schraubendreher
3. USB 3.2 A/C-Kabel
4. 12V-Netzteil
5. Benutzerhandbuch

Wie zu verwenden

1. Ziehen Sie das Fach heraus
2. Installieren Sie die HDD/SSD und M.2 SSD
3.Schließen Sie den USB-Anschluss an den Computer an
4.Schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Netzschalter ein
5. Der Lüfter dreht sich und das Festplattenlicht leuchtet auf und zeigt damit an, dass alles in Ordnung ist und Sie das Gerät benutzen können.

Feature



1. ON/OFF : Strom
2. DC IN : 12V Stromversorgung
3. Type-C : USB 3.2 (MAX 10Gbps)
4. USB-Host : Der USB-Host-Anschluss ist USB-A 3.2 (an den eine Maus, eine Tastatur, ein USB-Flash-Laufwerk, ein Kartenleser und andere Geräte angeschlossen werden können)
5. Lüfter: 2.7-Zoll-Lüfter

Schritte zum Einbau einer Festplatte

Entfernen der Halterung

Drücken Sie die blaue Federklemme in der Mitte zusammen und ziehen Sie die Halterung nach außen.

M.2 SSD Einbau

Setzen Sie die M.2 SSD in den Steckplatz ein, bis sie einrastet.

3.5" HDD-Installation

Ziehen Sie den blauen Verschluss auf beiden Seiten des Bügels hoch.

Stecken Sie den Gummistopfen in den Metallhalteleiste der M.2 SSD.

Drücken Sie den Gummistopfen mit der M.2 SSD nach unten in das Bajonett, bis er fest sitzt.

2.5' HDD/SSD-Einbau

Entfernen Sie den blauen Verschluss an der Seite mit einem Schraubenzieher.

Befestigen Sie die 2,5' HDD/SSD mit Schrauben in den entsprechenden Löchern.

Beleuchtung Display-Anweisungen

M.2 NVMe leuchtet nicht

- M.2-1 und M.2-2 haben dieselben Leuchten, wenn sie rot + blau verbunden sind, leuchtet sie lila.
- Das blaue Licht ist das M.2-1 Licht, es leuchtet immer, wenn es angeschlossen ist und blinkt beim Lesen/Schreiben.
- Das rote Licht ist das M.2-2 Licht, es leuchtet immer, wenn es angeschlossen ist, und blinkt beim Lesen/Schreiben.

3.5 HDD/2.5 SSD Leuchtanzeigen

- Die Verbindungsleuchte leuchtet immer blau. (zeigt eine normale Verbindung an)
- Die Lese-/Schreibanzeige blinkt rot.

Partitionieren und Formatieren

Hinweis: Die Formatierung ist nur bei neuen Laufwerken erforderlich.

NOTE:
Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zur Partitionierung und Formatierung der Laufwerke vor der Verwendung

HINWEIS:
Die Daten gehen verloren, wenn Sie das Gerät zurücksetzen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Arbeitsplatz" und wählen Sie "Manager". Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie "Datenträgerverwaltung".

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger auf „Neues Volume" und wählen Sie „Datenträger initialisieren".



Wählen Sie die neue Festplatte aus, um mit der Konfiguration zu beginnen. Wählen Sie:
MBR (Festplattenkapazität kleiner oder gleich 2TB)GPT (größer als 2TB)

Wenn der neue Datenträger erscheint, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Neue Simple Volume".

Wählen Sie die von uns empfohlene maximale Partitionsgröße und klicken Sie auf [Weiter].

Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben für die Festplatte und klicken Sie auf [Weiter].

Wählen Sie die Formatierungseinstellungen: NTFS oder „FAT 32", „DEFAULT" und Volume Label (Sie können die Laufwerksnamen benötigen. „FAT32", 'Vorbestimmt', das gewünschte Festplattenlabel (Beispiel: „Neues Volumen") und „Schnell-formatierung durchführen".

Die neue Partition ist fertiggestellt und Ihre Festplatte ist einsatzbereit. Klicken Sie auf [Fertigstellen].

Datenprüfung und Lesegeschwindigkeit

2*3.5 HDD+3* M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 100-200MB/s
1 * 3.5 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 200-300MB/s
2 * 3.5 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 200-300MB/s
1 * M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 500-600MB/s
2 * M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 400-500MB/s
3 * M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 200-300MB/s

Fehlersuche Schritte zur Selbstkontrolle

1. Prüfen Sie, ob das an das Produkt angeschlossene Gerät (Festplatte) defekt ist.
Schließen Sie eine SATA-Festplatte an den SATA- oder NVME/PCIE-Steckplatz auf der Hauptplatine an, um den Status zu überprüfen. Der ordnungsgemäß und formatiert ist.

2. Falls an einen PC angeschlossen, überprüfen Sie den Status des PCs Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss des PCs ordnungsgemäß funktioniert. Schließen Sie einen anderen PC an und prüfen Sie, ob dasselbe Problem auftritt. Stellen Sicher, dass Ihr PC nicht mit einem Virus infiziert ist.

3. Überprüfen Sie das USB-Kabel oder den Adapter des Geräts Verwenden Sie ein zusätzliches USB-Kabel (das für den Drucker verwendet wird), um zu prüfen, ob ein Problem mit dem USB-Kabel des Produkts vorliegt. Prüfen Sie, ob das Netzteil defekt ist (wenn das Gerät über ein Netzteil verfügt).

Vorsicht

Schließen Sie den 8035N23-10G und das Festplattengehäuse nicht an einen Computer an, wenn sie nicht vollständig montiert sind. Es besteht die Gefahr von Schäden und Stromschlägen an der Festplatte.

Wir haften nicht für Schäden an der Festplatte, die in Verbindung mit diesem Gerät verwendet wird. Wir haften nicht für den Verlust von Daten, die auf der

CENMATE

Boîtier hybride 2*3.5 HDD+3*M.2 NVMe pour 2.5/3.5" SATA HDD/SSD et 2230/42/60/80/110

INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT Modèle : 8035N23-10G

FR-Français

CENMATE

【Assurance qualité】Cenmate fournit une assistance technique à vie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le produit, nous vous répondrons et résoudrons votre problème dans les 24

Support technique :
cenmate23@outlook.com

【Chaleur faible】Le boîtier du disque dur avec des matériaux en alliage d'aluminium et des ventilateurs intégrés de 2.7 pouces assurent une meilleure dissipation de la chaleur et maximisent la sécurité des données. Le bruit du ventilateur est d'environ 40-60 décibels, non recommandé si vous êtes sensible au bruit.

Question

Q1 : Après avoir connecté un nouveau disque dur à l'ordinateur, pourquoi ne puis-je pas trouver le disque dur et afficher la lettre du disque ?
A1 : Une fois le nouveau disque dur connecté à l'ordinateur, il doit être formaté avant que le système puisse le reconnaître et l'utiliser. Le formatage est terminé. Ouvrez le disque, cliquez sur le bouton droit de la souris sur « Initialiser », puis sur « Gestion », ouvrez la « Gestion des disques », trouvez le nouveau disque dur, cliquez sur « Initialiser le disque », sélectionnez « Disque MBR » (capacité de disque dur inférieure ou égale à 2 To) ou « GPT » (plus de 2 To) », puis « Nouveau volume simple » Tétape suivante par défaut jusqu'à ce que le formatage soit terminé, puis suivez les instructions pour utiliser le disque. Le formatage est terminé et le nouveau symbole de disque.

Q2 : Le disque dur apparaît au format RAW dans la gestion des disques en raison d'une extraction incorrecte ou d'une panne de courant. Que dois-je faire ?
A2 : Veuillez sauvegarder les données critiques, la méthode de fonctionnement, l'identité administrateur run cmd input CHKDSK/F Enter (ici le / est le lettre du disque) Tarafına et la réparation sont terminées, le redémarrage peut être affiché.

Q3 : Le disque dur est dynamiquement invalide dans la gestion des disques car il a été retiré d'un ancien ordinateur.
A3 : Sauvegarder les données du système. Réinstallez le disque dur sur la carte mère de l'ordinateur d'origine, puis sauvegardez le format des données. Si votre ancien ordinateur a été mis au rebut ou ne peut pas accéder au système, vous pouvez télécharger un logiciel de conversion de disque dynamique pour le convertir directement en disque de base.

Q4 : Le disque dur s'affiche mais n'a pas de lettre de disque ?
A4 : Ouvrir Gestionnaire de disques, trouver le disque dur de la source que le système doit lire et sélectionner Changer Chemin et Nom de lecteur, ajouter une lettre de lecteur de disque pour l'utilisation.

Q5 : Il se déconnecte automatiquement pendant la transmission.
A5 : Il peut s'agir d'un problème d'interface usb sur l'ordinateur, de câble usb, de pilote usb de l'ordinateur, de disque dur ou de boîtier de disque dur. Vous devez contacter nos techniciens pour qu'ils vérifient les problèmes un par un.

Spécifications des produits

HDD pris en charge	Supports 3*3.5 Inch SATA HDDs and Hard Drives, 3*2.5 Inch Sata/Sata SSD and Hard Drives (7.0 mm, 9.5 mm, 15 mm)
Ventilateur	Ventilateur de 2.7 pouces
Interface	USB3.0
Taux de transfert	10Gbps
Prise en charge du système d'exploitation	Windows 2000 or above, Mac OS 10.10 or above, and Linux
Alimentation du boîtier	Adaptateur d'alimentation 12V
Enveloppe	Boîtier en aluminium
Dimension	245x190x72mm
Noter	Le disque dur/SSD n'est pas inclus

CONTENU

1. Boîtier hybride 2*3.5 HDD+3*M.2 NVMe
2. Vis de montage et tournevis
3. Câble USB 3.2 A/C
4. Alimentation 12V
5. Manuel de l'utilisateur

Comment l'utiliser

1. retirer le plateau
2. installer le disque dur/SSD et le M.2 SSD
3. connecter le port USB à l'ordinateur
4. brancher le bloc d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation
5. le ventilateur tourne et le voyant du disque dur s'allume, indiquant que tout est normal et que vous pouvez commencer à l'utiliser.

Feature

1. ON/OFF : Alimentation
2. DC IN : Alimentation 12V
3. Type-C : USB 3.2 (MAX 10Gbps)
4. USB Hôte : Le port USB Hôte est USB-A 3.2 (souris, clavier, une clé USB, un lecteur de carte et d'autres périphériques).
5. Ventilateur de refroidissement : ventilateur de 2,7 pouces

Etapes de l'installation d'un disque dur

Démontage du support

Pressez le clip à ressort bleu vers le centre et tirez le support vers l'extérieur.

Installation du SSD M.2

Insérer le SSD M.2 dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Installation du disque dur 3,5

Pull up the blue clasp on both sides of the brace.



Put hard drive gently, snap the caratiner pins into the 3.5 HDD side screw holes.

Installation d'un disque dur/SSD de 2,5 pieds

Retirer le ferrure bleu sur le côté à l'aide d'un tournevis.

Utilisez des vis pour fixer le disque dur/SSD de 2,5' dans les trous correspondants.

Instructions pour l'affichage de l'éclairage

Invites lumineuses M.2 NVMe

- M.2-1 et M.2-2 partagent cette lumière, lorsqu'ils sont connectés en rouge + bleu, ils affichent une lumière violette.
- La lumière bleue est celle de M.2-1, elle est toujours allumée lorsqu'il est connecté, clignote lors de la lecture/écriture.
- La lumière rouge est celle de M.2-2, elle est toujours allumée lorsqu'il est connecté, clignote lors de la lecture/écriture.
- La voyant rouge est le voyant M.2-3, il est toujours allumé lors de la connexion et clignote lors de la lecture/écriture.

Témoins lumineux des disques dur 3,5/2,5 SSD

- La voyant de connexion est toujours allumé en bleu. (Indiquant une connexion normale)
- Le voyant de lecture/écriture clignote en rouge.

Partition et formatage

Remarque : le formatage n'est nécessaire que pour les nouveaux lecteurs.

NOTE:
Veuillez suivre les informations ci-dessus pour partitionner et formater les disques avant de les utiliser.

NOTE:
Les données seront perdues lorsque vous réinitialisez l'appareil.

Faites un clic droit sur l'icône "Poste de travail" et sélectionnez "Gestionnaire". Lorsque cette fenêtre apparaît,sélectionnez "Gestion des disques".

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque dans le "Nouveau volume » et sélectionnez « Initialiser le disque ».

Sélectionnez le nouveau disque pour commencer la configuration.
Sélectionnez : MBR (capacité du disque dur inférieure ou égale à 2TB)GPT (supérieure à 2TB)

Lorsque le nouveau disque apparaît, cliquez deux avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Nouveau volume simple ».

Sélectionnez le taille de partition que nous recommandons d'utiliser comme maximum et cliquez sur [Suivant].

Sélectionnez la lettre du lecteur pour signer le disque dur et cliquez sur [Next].

Sélectionnez les paramètres de formatage: NTFS ou « FAT 32 », « DEFAULT » et Volume Label (Sélectionnez les caractéristiques dont vous avez besoin. « FAT32 », « Prédéfini », le disque dur que vous avez besoin (exemple : « Nouveau volume ») et « Effectuer un formatage rapide ».

La nouvelle partition est terminée et votre disque dur est prêt à être utilisé. Cliquez sur [Terminer].

Test de données et rapidité de lecture

2*3.5 HDD+3* M.2 vitesse de lecture/écriture entre 100-200MB/s
1 * 3.5 HDD de lecture/écriture du disque dur 3.5 est comprise entre 200-300MB/s
2 * 3.5 HDD de lecture/écriture du disque dur 3.5 est comprise entre 200-300MB/s
1 * M.2 disque dur de lecture/écriture du M.2 est comprise entre 500-600MB/s
2 * M.2 disque dur de lecture/écriture du M.2 est comprise entre 400-500MB/s
3 * M.2 disque dur de lecture/écriture du M.2 est comprise entre 200-300MB/s

Dépannage Etapes d'autocontrôle

1. Vérifiez si le périphérique (disque dur) connecté au produit est défectueux Connectez un disque dur SATA à l'emplacement SATA ou NVME/PCIE de la carte mère pour en vérifier l'état. Vérifiez que le disque dur est correctement partitionné et formaté

2. Si vous êtes connecté à un PC, vérifiez l'état du PC. Vérifiez que le port USB du PC fonctionne correctement. Connectez-vous à un autre PC et vérifiez si le même situation se produit. Assurez-vous que votre PC n'est pas infecté par un virus.

3. Vérifiez le câble USB ou adaptateur du produit. Utilisez un câble USB supplémentaire (USB utilisé pour l'imprimante) pour vérifier s'il y a un problème avec le câble USB du produit. Vérifiez si l'adaptateur est défectueux (si le produit dispose d'une alimentation électrique).

Attention

Ne connectez pas le 8035N23-10G et le disque dur à un ordinateur s'ils ne sont pas entièrement assemblés. Il existe un risque d'être endommagé et de subir un choc électrique.

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au disque dur utilisé avec cet équipement. Nous ne sommes pas responsables de la perte des données enregistrées sur le disque dur.

CENMATE

Custodia ibrida 2*3,5 HDD+3*M.2 NVMe per HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" e 2230/42/60/80/110

ISTRUZIONI SUL PRODOTTO Modello: 8035N23-10G

IT-Italiano

CENMATE

【Garanzia di qualità】Cenmate fornisce assistenza tecnica a vita. Non esitate a contattarci se avete domande sul prodotto, vi rispondiamo e risolveremo il vostro problema entro 24 ore.

Contatto per l'assistenza tecnica:
cenmate23@outlook.com

【Calore basso】L'involucro del disco rigido con materiali in lega di alluminio e ventole integrate da 2,7 pollici garantisce una migliore dissipazione del calore e massimizza la sicurezza dei dati. Il rumore della ventola è di circa 40-60 decibel, quindi non è consigliabile se si è sensibili al rumore.

Quesetion

Q1 : Dopo aver collegato il nuovo disco rigido al computer, perché non riesco a trovare il disco rigido e visualizzare la lettera del disco?
A1: Dopo aver collegato il nuovo disco rigido al computer, è necessario formattare prima di poterlo riconoscere e utilizzare. Al termine della formattazione, aprire il disco rigido, fare clic su "Gestione", aprire "Gestione dischi", individuare il nuovo disco rigido, fare clic su "Inizializzare" e selezionare "Disco MBR" (capacità del disco rigido inferiore o uguale a 2 TB) o "GPT (disco rigido da 2 TB)", quindi "Nuovo volume semplice", il passo successivo predefinito per formattare il disco rigido. Al termine della formattazione, il disco rigido può essere utilizzato correttamente, mostrando i simboli del nuovo disco.

Q2: Il disco rigido appare in formato RAW in Gestione dischi a causa di un'estrazione impropria o di un'interruzione di corrente. Cosa devo fare?
A2: Si prega di eseguire il backup del comando critico, del metodo di funzionamento, l'identità dell'amministratore esegue cmd input CHKDSK/F enter (qui la / è la lettera del disco), la scansione e la riparazione sono completate, il nuovo può essere visualizzato.

Q3: L'unità disco è dinamicamente non valida in Gestione dischi poiché è stata precedentemente rimossa da un vecchio computer?
A3: Eseguire il backup del sistema. Reinstallare l'unità disco rigido nella scheda madre del computer originale, quindi eseguire il backup del formato. Se il vecchio computer è stato demolito o non è possibile accedere al sistema, è possibile scaricare un software di conversione dinamica dell'unità per convertire direttamente in un disco rigido di base.

Q4: Il disco rigido viene visualizzato ma non c'è la lettera del disco?
A4: In Gestione dischi, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla partizione del disco rigido, selezionare Cambia percorso e nome del disco per aggiungere un nome di disco da utilizzare.

Q5: Si disconnette automaticamente durante la trasmissione
A5: Potrebbe trattarsi di problemi legati all'interfaccia usb del computer, al cavo usb, al driver usb del computer, al disco rigido o al cabinet del disco rigido. Il necessario contattare i nostri tecnici per verificare i problemi uno per uno.

Specifiche del prodotto

HDD supportato	Supports 3*3.5 Inch SATA HDDs and Hard Drives, 3*2.5 Inch Sata/Sata SSD and Hard Drives (7.0 mm, 9.5 mm, 15 mm)
Ventilatore	Ventilatore di raffreddamento da 2,7 pollici
Interfaccia	USB3.0
Tasso di trasferimento	10Gbps
Supporto	Windows 2000 or above, Mac OS 10.10 or above, and Linux
Adattatore di corrente	Adattatore di alimentazione a 12 V
Custodia	Custodia in alluminio
Dimensione	245x190x72mm
Nota	HDD/SSD non è incluso

CONTENUTO

1. Custodia ibrida 2*3,5 HDD+3*M.2 NVMe
2. Viti di montaggio e cacciavite
3. Cavo USB 3.2 A/C
4. Alimentazione a 12 V
5. Manuale d'uso

Come si usa

1. Estrarre il vassoio
2.Installare HDD/SSD e l'SSD M.2
3. Collegare l'USB al computer
4. Collegare l'alimentatore e accendere l'interruttore di alimentazione.
5.La ventola ruota e la spia del disco rigido si accende, indicando che il funzionamento è normale e che è possibile iniziare a utilizzarlo.

Feature

1. ON/OFF: Alimentazione
2. DC IN: Alimentazione 12V
3. Tipo-C: USB 3.2 (MAX 10Gbps)
4. USB Host: Le porte USB Host ed USB-A 3.2 (per collegare mouse, tastiera, unità flash USB, lettore di schede e altri dispositivi).
5. Ventilatore di raffreddamento: ventilatore da 2,7 pollici

Procedura per l'installazione di un disco rigido

Rimozione della staffa

Squeeze the blue spring clip to wards the centre and pull the bracket outwards.

Installazione dell'unità SSD M.2

Inserire l'unità SSD M.2 nello slot finché non si blocca.

Installazione HDD da 3,5

Tirare verso l'alto il fermaglio blu su entrambi i lati del bracciale.

Mettere il disco rigido con delicatezza, far scattare i perni del mocchetone nei fori per le viti laterali dell'HDD da 3,5.

Installazione di HDD/SSD da 2,5'

Rimuovere la chiusura blu sul lato con un cacciavite.